

# **D-View7** Getting Started Guide

ディーリンクジャパン株式会社





D-View7 システム要件

はじめる前に

D-View7 インストール

D-View7 起動

監視機器登録

遠隔地監視

#### 常時SSL化



## D-View7 システム要件



ハードウェア要件			
CPU	Dual Core 3.0 GHz 以上		
メモリ	8GB 以上		
HDD 容量	120GB 以上		
	ソフトウェア要件		
OS	Windows 7 Professional 以上(64bit のみ) Windows 8 Professional 以上(64bit のみ) Windows 8.1 Professional 以上(64bit のみ) Windows 10 Professional 以上(64bit のみ) Windows Server 2008 R2 Standard 以上 Windows Server 2012 Standard 以上		





ハードウェア要件		
CPU	Single Core 2.0 GHz 以上	
メモリ	2GB 以上	
HDD 容量	10GB 以上	
	ソフトウェア要件	
OS	Windows 7 (32bit / 64bit) Windows 8 (32bit / 64bit) Windows 8.1 (32bit / 64bit) Windows 10 (32bit / 64bit) Windows Server 2008 (32bit / 64bit) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012	





D-View7 クライアント

ハードウェア要件		
CPU	Single Core 2.0 GHz 以上	
メモリ	2GB 以上	
ソフトウェア要件		
ブラウザ <b>200</b>	Internet Explorer 11以上 Firefox Chrome	







## SNMP 用語解説

SNMP 用語	解認
SNMP マネージャ	SNMP エージェントを管理する側 例)D-View7
SNMP エージェント	SNMP マネージャによって管理される側 例) スイッチ
SNMP コミュニティ	SNMP 通信を行う際に必要となるパスワードのようなもの ※次頁で図説
SNMP ビュー	アクセス可能な OID 範囲の定義 ※設定項目のない製品もある
SNMP トラップ	機器で発生したイベントを自発的に SNMP マネージャへ通知 ※次頁で図説
SNMP システム名	SNMP 通信上で機器を識別するためのホスト名 ※必須設定ではないが、設定が推奨される
SNMP ロケーション	機器を設置する場所の名称 ※設定項目のない製品もある
SNMP コンタクト	機器の管理者のメールアドレス ※設定項目のない製品もある









### **D-Link**

## SNMP 通信フロー





D-Link



### SNMP 設定を行う前に、 陥りがちなセキュリティリスクについて学びましょう



### SNMP を利用して機器を乗っ取られてしまうリスク



初期値では SNMP 機能は無効なため、有効にしない限り以下セキュリティリスクは生じない



2 初期値の SNMP コミュニティが使用可能となる

当社を含めて、SNMPコミュニティの初期値は private(読み書き可能)と public(読み込みのみ) である製品が多い



3

新規 SNMP コミュニティを設定

読み書き可能と読み込みのみの SNMP コミュニティをそれぞれ 1 つしかもてない製品と 複数もてる製品があり、後者の場合は新規で SNMP コミュニティを追加したとしても 初期値の SNMP コミュニティはそのまま残ってしまっているということが盲点となる



悪意ある第三者に乗っ取られる可能性が生じる

private コミュニティを利用して機器の設定を変更される

### SNMP を利用して機器を乗っ取られてしまうまでのフロー





### SNMP を利用して機器を乗っ取られないための対策









D-View7 インストール

### 1) セットアップファイル実行



左図のようなセットアップファイルを ダブルクリック

本資料では Windows Server 2012 R2 に インストールする

### 2) ユーザー アカウント制御許可



ユーザーアカウント制御(UAC)が有効な場合、 左図のウィンドウが表示されるため、「はい」 を押下



D-View7 インストール

#### 3)システム言語選択

D	le de la constante de la const	D-View 7 Install
	d٧	/iew 🖊
	Choose Language	English 🗸
		ОК

D-View7 では下記言語をサポートしてるため、 いずれかを選択して OK を押下

English 简体中文 繁體中文

本資料では English を選択



D-View7 インストール

### 4) インストール開始



Start Installation を押下 インストールは下記の流れで実行される Step1 必須コンポーネントインストール ↓ Step2 MongoDB インストール ↓ Step3 D-View7 インストール

D-View7 インストール

### 5) 必須コンポーネント インストール

D	D-Vie	w 7 Install		x	
:	Step1. Check and Configure Environment				
	Configuring the Install	ation Environment			
		Result			
	·IIS	×			
	•.NET Framework 4.0	1			
	• Windows Firewall	1			
	• ASP,ASP.NET,ISAPI Extensions,ISAPI Filters	×			
		Deck	line court	_	
		Back	Next Cancel		

D-View7 をインストールするためには 下記コンポーネントが必須となる

IIS .NET Framework 4.0 Windows Firewall ASP, ASP.NET, ISAPI Extensions, ISAPI Filters

不足しているものがあれば、左図のように
 × 印が表示されますが、Configuring the Installation Environment を押下すると
 自動でインストールされる

不足がなければ、次頁へ進む



D-View7 インストール

D	D-Vie	w 7 Install	x			
Ste	Step1. Check and Configure Environment					
	Installation Environm	ent Ready				
		Result				
	·IIS	4				
	• .NET Framework 4.0	1				
	· Windows Firewall	1				
	ASP,ASP.NET,ISAPI Extensions,ISAPI Filters	1				
		Back Next Ca	ancel			

Next ボタンを押下

Step1 必須コンポーネントのインストールが 完了



D-View7 インストール

### 6) MongoDB インストール

D	D-View 7 Install	×		
	Step2. Check and Configure Database			
	D-View 7 needs to use MongoDB as database, you can install a new MongoDB or use an existing one.			
	Cinstall a new MongoDB			
	O Use an existing MongoDB			
	Back Next Cancel			

コンピュータに MongoDB が存在しない場合は Install a new MongoDB 既にインストールされている場合は Use an existing MongoDB を選択して Next を押下

本資料では新規インストールのため、 Install a new MongoDB を選択



D		D-View 7 Install		×
Step	Step2. Check and Configure Database			
Τ	o install a MongoDB, informat	ion for below fields must be filled in:		
In	stallation Settings			
	Install MongoDB to*	D:¥MongoDB	Browse	
		Back	Next Cancel	

Browse にて MongoDB をインストールする フォルダを指定して Next を押下

OS クラッシュ等から D-View7 データを 保護する目的のため、左図のように システムドライブ (e.g. C ドライブ) とは 別のドライブ (e.g. D ドライブ) を 指定することをお勧めする



D-View7 インストール

D	D-View 7 Install	x			
Step2	Step2. Check and Configure Database				
Ple	ease wait for a moment while we are installing MongoDB.				
	Installing MongoDB to the system				
	Installation of MongoDB completed.				
	Installing MongoDB A Installation of MongoDB completed. Installation of MongoDB to the system Installation of MongoDB to the system Installation of MongoDB completed. Start Service SuccessITry to connect Connection OK				
	۲ ۲ ۲				
	Back Next Cancel				

Next を押下

#### Step2 MongoDB のインストールが完了



D-View7 インストール

D-View 7 1.1.0.5 Setup	x
License Agreement Please review the license terms before installing D-View 7 1.1.0.5.	
Press Page Down to see the rest of the agreement.	
D-Link D-View Platform	^
Software License Agreement	=
IMPORTANT READ CAREFULLY: This Software End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you(either an individual or a single entity) and D- Link for the software(s) identified above, which includes the user's guide, any associated software components, any media, any printed materials other than the user's guide and any online or electronic documentation (collective)" SOFTWARE"). By installing, copying, or otherwise using the SOFTWARE. If the SOFTWARE was mailed to you, return the media envelope along with the rest of the package to the location where you obtained it within thirty (30) days from purchase.	
1. The SOFTWARE is licensed, not sold.	
2. GRANT OF LICENSE. This SOFTWARE is owned by D-Link or its suppliers and is protected by copyright law and international copyright treaty. Therefore, you must treat this SOFTWARE like any other copyrighted materials (e.g., a book), except that you may either make one (1) copy of the SOFTWARE solely for backup or archival purposes or transfer the SOFTWARE to a single hard	~
If you accept the terms of the agreement, click the check box below. You must accept the agreement to install D-View 7 1.1.0.5. Click Next to continue.	
I accept the terms of the License Agreement	
Next > Cancel	

D-View7 のライセンス規約に同意できる場合は I accept the terms of the License Agreement にチェックして Next を押下

もし同意できない場合は Cancel を押下して インストールを直ちに中止すること



D	D-View 7 1.1.0.5 Setup	_ □ ×
D-View 7 Configuration		D
D-View 7 Configuration		
Installation Folder		
Install D-View 7 to	C:¥Program Files (x86)¥D-Link¥D-View 7¥ Browse	
Teb Configuration		
D-View 7 Web Url	http(s);// 10.10.10.212 /DView7	
Web Destination Folder	C:¥inetpub¥wwwroot¥DView7 Web¥ Browse	
Probe Server Config	nration	
Local Probe IP Address	10.10.10.212 ¥	
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext >	Cancel

#### 下記設定後に Next を押下

Install D-View 7 to D-View7 をインストールするフォルダを指定

D-View 7 Web Url D-View7 ヘアクセスするための URL として FQDN か IP アドレスを指定

Web Destination Folder 変更不要

Local Probe IP Address 端末の IP アドレスであることを確認

D	D-View 7 1.1.0.5 Setup	_ 🗆 🗙		
Choose Start Menu Folder Choose a Start Menu folder for the D-View 7 1.1.0.5 shortcuts.				
Select the Start Menu folder in which you would like to create the program's shortcuts. You can also enter a name to create a new folder.				
D-View 7 Accessibility Accessives Administrative Tools D-Link PastStone Capture Maintenance StartUp System Tools Tera Term Tftpd64 WinPcap				
	< Back Install	Cancel		



本資料では変更せずにそのまま既定の フォルダを作成



D D-View 7 1.1.0.5 Setup	x
Installation Complete Setup was completed successfully.	
Completed	
TVPE       :10 WIN32_OWN_PROCESS         STATE       :2 START_PENDING (NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)         WIN32_EXIT_CODE       :0 (0x0)         SERVICE_EXIT_CODE       :0 (0x0)         CHECKPOINT       :0x1         WATT_HINT       :0x1388         PID       :2584         FLAGS       :         APPPOOL       オブジュクト "Default Web Site/DView7" を追加しました         APP オブジュクト "Default Web Site/DView7" を追加しました         構成変更を構成コミット / パス "MACHINE/WEBROOT/APPHOST" の "MACHINE/WEBROOT/APPHOST" のセクション "system.applicatio         reated uninstaller:       CiteVrogram Files (x86)¥D-Link¥D-View 74D-View7 uninstall.exe         Completed       ¥	
< Back Next > Cancel	

#### Next を押下

#### Step3 D-View7 のインストールが完了





Finish を押下

#### D-View7のセットアップはここで完了したが、 パッチも適用する場合は次頁へ進む



D-View7 インストール

#### 8) パッチファイル実行



左図のようなパッチファイルを ダブルクリック

9) ユーザー アカウント制御許可



ユーザーアカウント制御(UAC)が有効な場合、 左図のウィンドウが表示されるため、「はい」 を押下



D-View7 インストール

### 10) D-View7 パッチ適用



Upgrade を押下



D-View7 インストール



#### Finish を押下

#### D-View7 のパッチ適用が完了









### 1) D-Link D-View7 フォルダを開く



#### デスクトップに作成された D-Link D-View7 フォルダを開く





### 2) D-View7 ショートカット実行



下記ショートカットが作成されているため、 D-View 7 を起動

D-View 7 D-View7 Probe Settings Uninstall D-View7





### 3) D-View7 ヘログイン

dview 🛛					
	English		~		
	Email	admin	1		
	Password	admin	â		
[	Remember me     Forget password?				
Login					
	© 2014 D-Link Corporation				

ログイン画面の最上部プルダウンで 下記からシステム言語を選択

English 简体中文 繁體中文

本資料では English を選択

Email と Password の初期設定は共に admin なため、入力して Login を押下



### D-View7 起動

Tips

Before you start using D-View 7, you need to find some devices to be managed by D-View 7.

Go to <u>System > Discovery</u> page, click on the  $\vec{U}$  icon on the top right of the probe widget to edit probe discover settings.

Then click on "+ Add Rule" to add subnet for discovery. You may add multiple rules if necessary.

After saving those settings, D-View 7 will start to discover the devices in the background. Please wait a moment while D-View 7 is retrieving the devices. When the discovery process is completed, you can find the devices in the Inventory.



初回ログイン時(監視機器が登録されていない
 場合)はログイン直後に左図の Tips が表示され
 て、監視機器の登録を促されるため、
 Go to set discover rule を押下して
 次頁の「監視機器登録」へ進む




Dashboard	Inventory	Monitor	Maintenance	System
				License
				Discovery
				User / Workspace
				Sensor Settings
				Notification Center
				System Logs
				About



## 監視機器登録

dview 7					Upgra	de admin (logout)	admin 🕶	English 👻 🛛 He
Dashboard	Inventory	Monitor	Maintenance	System				
싐 Home > Syster	n > Discovery							
🕒 🔒 Local Prot	be							
Managed De	vices	Discover in	Discov	er Interval 30 <sub>Mins</sub>	1 クリ	ック		
		Last Updated Ti 2017-04-17 17:2	me 8	N/A				
MAC 52:54:00:	影響家	Probe Version 1.0.4.6	Uptime 0 Day,	e 01:24:28				
SNMP Version	Communities	Username IP	Range / Subnet	Alias				
		No Data Fo	ound					





		D	scover Setting			
obe Info Setting						
Name*	Local Probe					
ocation						
scovered Rules Setting						
uto Discovery		FF				
Discover Time Interval	30 V Minute	5				
Discovered Rules						
SNMP Version	Communities	Username	IP Range / Subnet	Alias	Action	
			No Data Found			
+ Add Rule						
					5	ave
						_





ard   Inventory	Monitor Maintenance	System	Discover Setting			×
Probe Info Setting						
Name*	Local Probe					
Location						
Discovered Rules Settin	ng					
Auto Discovery	● ON ○ OFF					
Discover Time Interval	30 🗸 Minutes					
Discovered Rules						
SNMP Version	Communities	Username	IP Range	/ Subnet	Alias	Action
			No Data Found			
– Add Rule						
SNMP Version	✓ v2 □ v1 □ v3		IP Coverage*	IP Range 🗸		
SNMP v1/v2				10 10 20	. 1 <sup></sup> 10 . 10 . 20 . 2	54
RO Community*	dlink-ro		Alias	DGS VLAN		
RW Community	dlink-rw					
						Add
				③ DGS V SNMP 情報 Add を <u>押</u>	LAN のための 報を入力して 下	Save



ird   Inventory	Monitor   Maintenance	Syctem	Discover Setting			>
Probe Info Setting						
Name*	Local Probe					
Location						
Discovered Rules Setting	1					
Auto Discovery	● ON ○ OFF					
Discover Time Interval	30 🗸 Minutes					
Discovered Rules						
SNMP Version	Communities	Username	IP Range	/ Subnet	Alias	Action
V2	dlink-ro(RO),dlink-rw(RW)	-	10.10.20	1-10.10.20.254	DGS VLAN	ش
– Add Rule						
SNMP Version	✓ v2 □ v1 □ v3		IP Coverage*	IP Range 🗸		
SNMP v1/v2	-			10 . 10 . 30	. 1 . 10 . 10 . 30 . 2	54
RO Community*	dlink-ro		Alias	DAP VLAN		
RW Community	dlink-rw					
				<u> </u>		Add
					LANのための	
				SNMP 信	報を入力して 下 ——	Save
				AUU 企护	T .	





ard Inventory I	Monitor Maintenance	Syctem	Discover Setting			×
Probe Info Setting						
Name*	Local Probe					
Location						
Discovered Rules Setting						
Auto Discovery	● ON ○ OFF					
Discover Time Interval	30 V Minutes					
Discovered Rules						
SNMP Version	Communities	Username	IP Range /	Subnet	Alias	Action
V2	dlink-ro(RO),dlink-rw(RW)	-	10.10.20.1	-10.10.20.254	DGS VLAN	<b>ŵ</b>
V2	dlink-ro(RO),dlink-rw(RW)	-	10.10.30.1	-10.10.30.254	DAP VLAN	ش
– Add Rule						
SNMP Version	✓ v2 □ v1 □ v3		IP Coverage*	IP Range 🗸		
SNMP v1/v2				10.10.10.	. 1 <sup></sup> 10 . 10 . 10 . 25	4
RO Community*	dlink-ro		Alias	NMS VLAN		
RW Community	dlink-rw					
			_			Add
				5 NMS V	/LAN のための	Auu
				SNMP 情望	報を入力して	
				Add を押		Save





rd Inventory	Monitor Maintenance	System	Discover Setting			
Probe Info Setting						
Name*	Local Probe					
Location						
Discovered Rules Setting			_			
Auto Discovery	● ON ○ OFF					
Discover Time Interval	30 🗸 Minutes					
Discovered Rules						
SNMP Version	Communities	Username	IP Range	/ Subnet	Alias	Action
V2	dlink-ro(RO),dlink-rw(RW)	-	10.10.20.3	L-10.10.20.254	DGS VLAN	ش
V2	dlink-ro(RO),dlink-rw(RW)	-	10.10.30.3	L-10.10.30.254	DAP VLAN	<b>D</b>
V2	dlink-ro(RO),dlink-rw(RW)	-	10.10.10.	L-10.10.10.254	NMS VLAN	<b>D</b>
– Add Rule						
SNMP Version	✓ v2 □ v1 □ v3		IP Coverage*	IP Range 🗸		
SNMP v1/v2						
RO Community*			Alias			
RW Community						
						Add
						Save
					6 Save	を押下



## 監視機器登録

lview 7				Upgrade	admin (logout)	admin 👻 🛛 Eng	lish 🔻 🛛
ashboard In Home > System > Di 変わる	」 covering から表示が 5までしばらく待つ	ance Sys	tem				
Local Probe			Ø				
Managed Devices	Discover in Ø	Discover Interv 30 M	al				
0	Last Updated Time 2017-04-17 18:44	Location					
MAC 52:54:00:	Probe Version 1.0.4.6	<b>Uptime</b> 0 Day, 02:16:54					
SNMP Version Communities	Username IP Range / Sub	net /	Alias				
V2 dlink-ro (RO),dlink-rw (RW)	- 10.10.20.1-10.1	10.20.254 [	DGS VLAN				
V2 dlink-ro (RO),dlink-rw (RW)	- 10.10.30.1-10.1	10.30.254 [	DAP VLAN				
V2 dlink-ro (RO),dlink-rw (RW)	- 10.10.10.1-10.1	10.10.254	NMS VLAN				

## 監視機器登録



								Search '	Keyword"	
¢ (	System Name	▲ ID≑	MAC \$	Device Type	Model Name	SNMP Privilege	FW Version	HW Version	Serial Number	Dise
•	<u>ap-1</u>	10.10.30.2	53 C8:D3:A3:	Standalone AP	DAP-2690	RW	3.15	N/A	N/A	20
	ap-2	10.10.30.2	52 C8:D3:A3:	Standalone AP	DAP-2690	RW	3.15	N/A	N/A	201
•	core-sw	10.10.10.2	54 FC:75:16:	L2 GE Switch	DGS-3420- 28PC	RW	1.50.B047	A1	R3811B9000 005	201
•	edge-sw-1	10.10.20.2	52 9C:D6:43:	L2 GE Switch	DGS-1210-28	RW	4.10.B029	C1	N/A	202
•	edge-sw-2	10.10.20.2	51 9C:D6:43:	L2 GE Switch	DGS-1210-28	RW	4.00.012	C1	N/A	201
	floor-sw	10.10.20.2	53 B0:C5:54:	L2 GE Switch	DGS-3120- 24TC	RW	3.00.B556	B1	PVTI3E10001 40	201

Unknown















#### 遠隔地監視環境構築の流れ

	ローカルエリア側のネットワーク環境変更
$\mathbf{A}$	
2	Probe の Association code 発行
$\mathbf{V}$	
3	Probe ソフトウェアのインストール
$\mathbf{V}$	
Ľ	リモートエリア側の監視機器へ SNMP 設定
$\mathbf{\Lambda}$	
5	D-View7 Server ヘリモートエリア側の監視機器を登録





#### 1 ローカルエリア側のネットワーク環境変更

リモートエリア側の Probe はインターネットを介してローカルエリア側の D-View7 Server へ アクセスする必要があるため、下記のようなネットワーク環境へと変更する (※本資料ではbのポートフォワーディングで構成する)

- a) D-View7 Server ヘグローバル IP アドレスを割り当てる
- b)ファイアウォール(ルータ)で D-View7 Server ヘ ポートフォワーディングさせる ※対象プロトコルは初期設定では HTTP、常時 SSL 化している場合は HTTPS

! 前出「D-View7 構成上の注意点」参照







No Data Found





	Add Probe	×
Name*	Remote	Ŧ
		Next
		NEXL
		2
		② · Ne







📙 Probe をインストールするときには上記のコードが必要となる













#### Probe ソフトウェアのインストール







② チェック

License Agreement Please review the license terms before installing D-View 7 P	Probe 1.0.1.9.	D
Press Page Down to see the rest of the agreement.		
D	-Link D-View Platform	
Soft	ware License Agreement	
IMPORTANT READ CAREFULLY: This Software End-User License Agreement ("EULA") is a leg- for the software(s) identified above, which includes the user materials other than the user's guide and any online or elect otherwise using the SOFTWARE, you agree to be bound by install or use the SOFTWARE. If the SOFTWARE was mailed location where you obtained it within thirty (30) days from p 1. The SOFTWARE is licensed, not sold. 2. GRANT OF LICENSE. This SOFTWARE is owned by D-Link treaty. Therefore, you must treat this SOFTWARE like any o one (1) copy of the SOFTWARE solely for backup or archival	al agreement between you(either an individual or a r's guide, any associated software components, an ronic documentation (collectively "SOFTWARE"). By the terms of this EULA. If you do not agree to the to you, return the media envelope along with the surchase.	a single entity) and D-Link ny media, any printed y installing, copying, or terms of this EULA, do not rest of the package to the and international copyright that you may either make and disk, provided you
If you accept the terms of the agreement, dick the check bo Next to continue.	x below. You must accept the agreement to install	I D-View 7 Probe 1.0.1.9. C
<ul> <li>accept the terms of the License Agreement;</li> </ul>	③ Next を押下	



Choose Install Location		
etup will install D-View 7 Probe 1.0.1.9 in the following folder. To nother folder. Click Install to start the installation.	install in a different folder, dick Browse and select	
Destination Folder		
C:VProgram FilesVD-LinkVD-View 7VProbe	6	rowse
pace required: 2.6MB		
pace available: 21.23b		
	④ Install を押下	











ProbeSettings	
Active Probe You can activate another Probe, t through D-View?	use the same Activation Code of d. And Probe can be deactivated
Core Server URL http(s):// 1.1.1.1	
(Example: https://dview.dlink.com.tw)	③ Active 在开下
Association Code PLZE-DOCENTIA	Active
(Example: XXXX-XXXX-XXXX )	
⑦ 発行されたコードを入力	Apply Notice
Probe Status	The Probe activated successfully
Status Stop	
Start Stop	ОК
	9 OK を押下
moration. All rights reserved	

D-LINK



ProbeSettings			
Active Probe			
You can activate this Prob another Probe, this Probe through D-View 7 system	e through A will replace only.	tivation Code generated from D-View 7. If you use the sam the old Probe, and the old Probe will be removed. And Probe	ne Activation Code of e can be deactivated
Core Server URL	http(s)://	1.1.1.1	
		(Example: https://dview.dlink.com.tw)	
Association Code		PLZE-ONE TRACE	
		(Example: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX)	
Set Probe IP			
IP Address	10.10.4	0.88 Apply	
Probe Status			
Status	Stop		<sup>1</sup> <sup>10</sup> Probe の IP アドレス を選択して Apply を押下
Start		Stop	





	ProbeSettings	
	Active Probe You can activate this Probe through Activation Code generated from D-View 7. If you use the same Activation Code of another Probe, this Probe will replace the old Probe, and the old Probe will be removed. And Probe can be deactivated through D-View 7 system only.	
	Core Server URL http(s):// 1.1.1.1 (Example: https:// dview.dlink.com.tw)	
	Association Code PLZE-ONE (Example: XXXX-XXXX-XXXX )	
	Set Probe IP IP Address 10.10.40.88 Apply	
⑩ Start を押下	-Probe Status	
	Start Stop	









SNMP Trap や Syslog の送信先は D-View7 Server ではなく Probe を指定すること

💶 前出「SNMP 設定」「Syslog 設定」参照











			Discover Setting		>
Probe Info Setting					
Name*	Remote				
Location					
Discovered Rules Setting					
Auto Discovery	● ON _ OF	F			
Discover Time Interval	30 v Minutes	3			
Discovered Rules					
SNMP Version	Communities	Username	IP Range / Subnet	Alias	Action
			No Data Found		
+ Add Rule					
					Save





			Discover Setting			×
Probe Info Setting						
Name*	Remote					
Location						
Discovered Rules Setting	ı.					
Auto Discovery	ON OFF					
Discover Time Interval	30 V Minutes					
Discovered Rules						
SNMP Version	Communities	Username	IP Range /	Subnet	Alias	Action
			No Data Found			
– Add Rule						
SNMP Version	🛛 v2 🔲 v1 🔲 v3		IP Coverage*	IP Range 🔹	]	
SNMP v1/v2				10 10 40	. 1 10. 10. 40.2	54
RO Community*	dlink-ro		Alias	Remote		
RW Community	dlink-rw					
						Add
			3	リモートコ	Eリアの監視	
			機器	居の SNM	♪ 情報を入力	Save
				く Add を}	伊下	





		Discover Setting	×
Probe Info Setting			
Name*	Remote		
Location			
Discovered Rules Setting	I		
Auto Discovery	ON OFF		
Discover Time Interval	30 V Minutes		
Discovered Rules			
SNMP Version	Communities Username	e IP Range / Subnet Alias	Action
V2	dlink-ro(RO),dlink-rw(RW) -	10.10.40.1-10.10.40.254 Remote	<b>b</b>
– Add Rule			
SNMP Version	✓ v2 v1 v3	IP Coverage* IP Range 🔻	
SNMP v1/v2			
RO Community*		Alias	
RW Community			
			Add
			Save
		6 Sav	ve を押下

















# 常時 SSL 化



初期設定での通信は暗号化されないため、必要に応じて 管理者ブラウザから Probe までの常時 SSL 化を検討する (※特にインターネットを経由する場合)







#### 常時 SSL 環境構築の流れ







### URL 書き換えモジュールをインストール

① 下記 URL より Microsoft URL Rewrite Module 2.0 for IIS 7 (x64) をダウンロード

https://www.microsoft.com/ja-JP/download/details.aspx?id=7435

 ② ダウンロードしたインストーラを起動 (※本資料では Windows Server 2012 R2 にインストールする)



**D-1.**1111

Copyright © by D-Link Corporation. Al






### 2 自己署名入りサーバー証明書をインストール

#### ① ファイル名を指定して実行で inetmgr を指定してインターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャーを起動



<b>8</b> 3	インターネット イン	/フォメーション サービス (IIS) マ	マネージャー	_ <b>D</b> X
OVIEW7 →				🖸 🛛 🟠 🕡 🗸
ファイル(E) 表示(Y) ヘルプ(H)				
504110(E) 2005(E) 接続 ● ● ○ 29-トパージ ■ OVIEW7 (DVIEW7¥dlink) ● アブリケーション プール トー⑥ サイト	<ul> <li>サーバー証明書</li> <li>SSL に対して構成された Web サイト この機能を使用します。</li> <li>フィルター:</li> <li>名前</li> <li>WMSVC</li> <li>く</li> <li>Ⅲ</li> <li>(▲</li> <li>((A</li> <li>(A</li> <li>(A</li> <li>(A<td>で Web サーバーが使用できる証明書 検索(G) - 🔄 すべて表示(A) 発行先 WMSvc-DVIEW7 ④ 自 の(作方</td><td><sup>を要求および管理するには、 <u> </u></sup></td><td><ul> <li>採作         <ul> <li>インポート…</li> <li>証明書の要求の作成…</li> <li>証明書の要求の完了…</li> <li>ドメイン証明書の作成…</li> <li>自己署名入り証明書の作成…</li> <li>更新された証明書の自動的な再 パインドを有効にする</li> </ul> </li> <li>へいレプ</li> </ul></td></li></ul>	で Web サーバーが使用できる証明書 検索(G) - 🔄 すべて表示(A) 発行先 WMSvc-DVIEW7 ④ 自 の(作方	<sup>を要求および管理するには、 <u> </u></sup>	<ul> <li>採作         <ul> <li>インポート…</li> <li>証明書の要求の作成…</li> <li>証明書の要求の完了…</li> <li>ドメイン証明書の作成…</li> <li>自己署名入り証明書の作成…</li> <li>更新された証明書の自動的な再 パインドを有効にする</li> </ul> </li> <li>へいレプ</li> </ul>
準備完了				€ <u>1.</u> :





	自	己署名入り証明書の作成			? X
<b>I</b> 703	ドリ名を指定します				
証明書の要求の	ファイル名を指定してください。この情	情報は署名のために証明機関に送	信される可能性があります	<b>\$</b> :	
証明書のフレンド	リ名を指定してください(Y):		_		
DView7					
新しい証明書の	正明書ストアを選択してください( <u>S</u> )	:			
個人		~			
				⑤ 任意	意の名前を
				OK を	押下
			017		
			ок		77611









### 3 サイトバインドの編集







	サイ	トバインド	? X
種類 ホスト名 http	ポート IP アドレス 80 *	パインド情報	<b>追加(<u>A</u>)</b> 編集( <u>E</u> )
		② 追加を押下	削除( <u>R</u> )
			参照( <u>B</u> )
			閉じる( <u>C</u> )











### **D-Link**<sup>®</sup>



### H URL 書き換え規則を追加





8	インターネット インフォメージ	ション サービス (IIS) マネージャー	_ <b>D</b> X
💽 😜 🕨 DVIEW7 🕨 म	イト 🕨 Default Web Site 🕨		🕶 🖂 🟠 🔞 -
ファイル(E) 表示(⊻) ヘンレプ(出)			
接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	URL 書き換え     要求された URL アドレスと HTTP 応答のコンテ     要求された URL アドレスに適用される受信規則     名前     スカ       イ     URL 書き換え     HTTP 応答のいッダー誌にはコンテンツに適用され	i>>>>の規則に基づく書き換え機能を提供します。 ): ② 規則の追加 … をクリック >	操作         規則の追加         親構成に戻す         サーバー変数の管理         サーバー変数の表示         プロバイダーの管理         書き換えマップの表示         プロバイダーの表示         受信規則         規則のインボート         送信規則         メゴる名の本まま
	名前 スカ メー 単 繊維ビュー 20 アンテンツ ビュー	-一致 パターン アク - 3 パターン アク - 3 シ	カスタム タグの表示 ⑦ ヘルプ
構成: 'Default Web Site' web.config			€ <u>1</u> .:



	規則の追加 ? ×
規則テンプレートを選択してください(S):	
受信規則 ② 空の規則   ・ 要求ブロック	📝 書き換えマップ付き規則
受信規則と送信 <sup>3</sup> ユーザー フレン 3 空の規則 をクリック 送信規則	● リバース プロキシ
着 空の規則	
Search Engine Optimization (SEO) —	■ 正規ドメイン名
プリセット値を使用せずに新しい受信規則を作成 パージが開き、要求された URL アドレスを変更す	するには、このテンプレートを選択します。このテンプレートを選択すると、[規則の編集] な新しい書き換え規則を定義できます。
	OK キャンセル



<b>V</b> ]	インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー	_ <b>_</b> ×
ⓒ 😧 🛛 DVIEW7 🔸 번4	イト ・ Default Web Site ・	ど 🖄 🔞 🗸
ファイル(E) 表示(Y) ヘレレプ(出)	<ul> <li>④ 任意の名前を入力</li> </ul>	
接続 スタートページ A CP レバージ DVIEW7 (DVIEW7¥dlink) アプリケーション プール A CP Default Web Site P CP aspnet_client P CP DView7 DView7 Web	<ul> <li>● 受信規則の編集</li> <li>A前(N):</li> <li>HTTPS リダイレクト</li> <li>URL の一致</li> <li>要求された URL(R):</li> <li>(使用(S):</li> <li>(アターンに一致する</li> <li>● 正規表現</li> </ul>	<ul> <li>操作</li> <li>■ 適用</li> <li>■ キャンセル</li> <li>◆ 規則に戻る</li> <li>② ヘルプ</li> </ul>
⑤ (.*) を入力	////////////////////////////////////	
準備完了		<b>€</b> ⊒.::

🗾 (.+) はあらゆる文字列を示す正規表現



<b>9</b>	インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー	_ <b>D</b> X
<ul> <li>マアイル(E) 表示(Y) ヘルプ(H)</li> <li>接続</li> <li>マー (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)</li></ul>	インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー         サイド ・ Def         6 スクロールして 条件項目へ         文デ ふの端果    	- □ × ※ ※ ふ © ・ ### ***>セル ************************************
	⑦ 追加を押下       削除         単       上に移動         上に移動       下に移動         ● 条件閣でキャプチャ グループを追跡する(幺)       ✓          1         画 機能ビュー       (シェーンテンツ ビュー	
準備完了		¶ <u>l</u> .:



	⑧ {HTTPS} を入力
	条件の追加 <b>? X</b>
	条件の入力 <u>(C</u> ): {HTTPS}
	入力文字列が次の条件を満たしているかどうかをチェック: パターンに一致する
	パターン( <u>T</u> ): ^OFF\$ テスト <i>ハ</i> ゚ターン( <u>P</u> )
⑨ ^0FF\$ を入力	✓ 大文字と小文字を区別しない
	ОК <del>+</del> р>tл

HTTPS が OFF の場合に一致させる



Copyright  $\ensuremath{\mathbb{C}}$  by D-Link Corporation. All rights reserved.











