D-Link DGS-1100-05V2/05PDV2/08V2/08PV2 Gigabit L2 Easy Smart Switch

ユーザマニュアル



安全にお使いいただくために

ご自身の安全を確保し、システムを破損から守るために、以下に記述する安全のための指針をよくお読みください。

安 <u>全</u> 上	のご注意 必ずお守りください
本製品を安全にお使いいただくために、以下の項目をよ	くお読みになり必ずお守りください。
▲ 危険 この表示を無視し、間違った使い方をすると	、死亡または重傷を負うおそれがあります。
▲警告 この表示を無視し、間違った使い方をすると	、火災や感電などにより人身事故になるおそれがあります。
▲注意 この表示を無視し、間違った使い方をすると	、傷害または物的損害が発生するおそれがあります。
記号の意味 🚫 してはいけない「禁止」内容です。 🌓	必ず実行していただく「 指示」 の内容です。
	危険
 ◇ 分解・改造をしない ☆ 止 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 ◇ ぬれた手でさわらない 	☆ 止 法気、湿気、埃の多い場所、高温になる場所や 熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、 こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、 風呂場など)、振動の激しい場所では、使用、保管、放置しない いい、かけど、けば、感費、独院の原用となります。
☆ 止 感電の原因となります。	◇ 内部に金属物や燃えやすいものを入れない
○ 水をかけたり、ぬらしたりしない 素 止 内部に水が入ると、火災、感電、故障の原因となります。	☆ 止 火災、感電、故障の原因となります。
水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など) でぬれた状態で触ったり、電源を入れたりしない 火災、やけど、けが、感電、故障の原因となります。	● 砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしない。 また、砂などが付着した手で触れない 火災、やけど、けが、感電、故障の原因となります。 ●
各種端子やスロットに水などの液体(飲料水、汗、海ガ ペットの尿など)をいれない。万が一、入ってしまった場合に 直ちに電源プラグをコンセントから抜く 火災、やけど、けが、感電、故障の原因となります。	K、 素 止 火災、やけど、けが、感電、故障の原因となります。
	警告
落としたり、重いものを乗せたり、強いショックを 与えたり、圧力をかけたりしない 故障の原因となります。	ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所や 粉じんが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切る 引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。
発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま 使用しない 感電、火災の原因になります。 使用たいな、 「類なせいス」「「類なせいス」「「「「」」」」であった。」」	カメラのレンズに直射日光などを長時間あてない 素子の退色、焼付きや、レンズの集光作用により、 火災、やけど、けがまたは故障の原因となります。
使用を止めて、ケーノルノコート類を扱いて、陸が出なくなって から販売店に修理をご依頼ください。	無線製品は病院内で使用する場合は、 各医療機関の指示に従って使用する 電子機器や医療電気機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。
<u>※</u> 止火災、感電、または故障の原因となります。 <u>、</u> たこ足配線禁止 たこ足配線などで定格を超えると火災、感電、または故障の	◆ 本製品の周辺に放熱を妨げるようなもの (フィルムやシールでの装飾を含む)を置かない 火災、または故障の原因となります。 ◆
 ▲ 原因となります。 ● 設置、移動のときは電源プラグを抜く ● 設置、移動のときは電源プラグを抜く 	耳を本体から離してご使用ください 大きな音を長時間連続して聞くと、難聴などの耳の障害の原因となります。
へ次、窓电、または00月のとなります。 雷鳴が聞こえたら、ケーブル/コード類にはさわらない 葉止 感電の原因となります。	無線製品をご使用の場合、医用電気機器などを 装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは、 販売業者に、電波による影響について確認の上使用する 医療需要機器に更影響を取ぼすもとれなまします。
ケーブル / コード類や端子を破損させない 無理なねじり、引っ張り、加工、重いものの下敷きなどは、 ケーブル / コードや端子の破損の原因となり、火災、感電、 または故障の原因となります。	こ 「「「「「」」」」 「「」 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う 電子機器の近くでは使用しない 電子機器が認作動するなど、要影響を及ぼすおそれがあります。
本製品付属のACアダプタもしくは電源ケーブルを 指定のコンセントに正しく接続して使用する 火災、感電、または故障の原因となります。	ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際は、 割れたガラスや露出した端末内部に注意する 破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電の原因となります。
各光源をのぞかない ※ 止 とD をのぞきますと強力な光源により目を損傷するおそれがありま	ペットなどが本機に噛みつかないように注意する 火災、やけど、けがなどの原因となります。
会種端子やスロットに導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を 接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにする 火災、やけど、けが、感電または故障の原因となります。	スレイントに AC アダプタや電源ケーブルを 抜き差しするときは、金属類を接触させない 火災、やけど、感電または故障の原因となります。 マロン アン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン
使用中に布団で覆ったり、包んだりしない ☆ 止 火災、やけどまたは故障の原因となります。	 AC アタフタや電源ケーブルに 海外旅行用の変圧器等を使用しない 発火、発熱、感電または故障の原因となります。



電波障害自主規制について

この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI - B

ご使用上の注意

けがや感電、火災および装置の破損のリスクを減らすために、以下の注意事項を遵守してください。

- マニュアルなどに記載されている以外の方法でのご使用はやめてください。
- 食べ物や飲み物が本製品にかからないようにしてください。また、水気のある場所での運用は避けてください。
- 本製品の開口部に物をさしこまないでください。火事や感電を引き起こすことがあります。
- 付属の AC アダプタもしくは電源ケーブルのみを使用してください。
- 感電を防止するために、本製品と周辺機器の電源ケーブルは、正しく接地された電気コンセントに接続してください。
- やむなく延長コードや電源分岐回路を使用する場合においても、延長コードと電源分岐回路の定格を守ってください。延長コードまたは電源分岐回路に差し込まれているすべての製品の合計定格アンペア数が、その延長コードまたは、電源分岐回路の定格アンペア限界の8割を超えないことを確認してください。
- 一時的に急激に起こる電力の変動から本製品を保護するためには、サージサプレッサ、回線調整装置、または無停電電源装置(UPS)を使用してください。
- ケーブルと電源コードは慎重に取り付けてください。踏みつけられたり躓いたりしない位置に、ケーブルと電源コードを配線し、コンセントに 差し込んでください。また、ケーブル上に物を置いたりしないようにしてください。
- 電源ケーブルや電源プラグを改造しないでください。
- システムに対応しているホットプラグ可能な電源装置に電源を接続したり、切り離したりする際には、以下の注意を守ってください。
 - 電源装置を取り付ける場合は、電源装置を取り付けてから、電源ケーブルを電源装置に接続してください。
 - 電源装置を取り外す場合は、事前に電源ケーブルを抜いておいてください。
 - システムに複数の電源がある場合、システムから電源を切り離すには、すべての電源ケーブルを電源装置から抜いておいてください。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取り扱い説明書に従ってください。
- 本製品は動作中に高温になる場合があります。本製品の移動や取り外しの際には、ご注意ください。
- 本製品は動作中に高温になる場合がありますが、手で触れることができる温度であれば故障ではありません。ただし長時間触れたまま使用しないでください。低温やけどの原因になります。
- 市販のオプション品や他社製品を使用する場合、当社では動作保証は致しませんので、予めご了承ください。
- 製品に貼られている製品ラベルや認証ラベルをはがさないでください。はがしてしまうとサポートを受けられなくなります。

静電気障害を防止するために

静電気は、本製品内部の精密なコンポーネントを損傷する恐れがあります。静電気による損傷を防ぐため、本製品に触れる前に、身体から静電気を 逃がしてください。

さらに、静電気放出(ESD)による損傷を防ぐため、以下の手順を実行することをお勧めします。

- 1. 機器を箱から取り出すときは、機器をシステム等に取り付ける準備が完了するまで、本製品を静電気防止包装から取り出さないでください。静 電気防止包装から取り出す直前に、必ず身体の静電気を逃がしてください。
- 2. 静電気に敏感な部品を運ぶ場合、最初に必ず静電気対策を行ってください。
- 3. 静電気に敏感な機器の取り扱いは、静電気のない場所で行います。可能であれば、静電気防止床パッド、作業台パッド、および帯電防止接地ス トラップを使用してください。

電源の異常

万一停電などの電源異常が発生した場合は、必ず本スイッチの電源プラグを抜いてください。電源が再度供給できる状態になってから電源プラグを 再度接続します。 このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。 本書は、製品を正しくお使いいただくための取扱説明書です。 必要な場合には、いつでもご覧いただけますよう大切に保管してください。 また、必ず本書、設置マニュアル、および弊社 WEB に掲載された製品保証規程をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上で、記載事項に従っ てご使用ください。

製品保証規定は以下を参照ください。 https://www.dlink-jp.com/support/info/product-assurance-provision.html

- 本書の記載内容に逸脱した使用の結果発生した、いかなる障害や損害において、弊社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- 弊社製品の日本国外でご使用の際のトラブルはサポート対象外になります。
- 弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。
- 弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

なお、本製品の最新情報やファームウェアなどを弊社ホームページにてご提供させていただく場合がありますので、ご使用の前にご確認ください。 製品保証、保守サービス、テクニカルサポートご利用について、詳しくは弊社ホームページのサポート情報をご確認ください。 https://www.dlink-jp.com/support

警告 本書の内容の一部、または全部を無断で転載したり、複写することは固くお断りします。

製品名 / 品番一覧

製品名	品番
DGS-1100-05V2	DGS-1100-05V2/A1
DGS-1100-05PDV2	DGS-1100-05PDV2/A1
DGS-1100-08V2	DGS-1100-08V2/A1
DGS-1100-08PV2	DGS-1100-08PV2/A1

目次	
安全にお使いいただくために	2
文生にお及び いんたくためた	۲۲ ۸
と 図月上の ために 静雷気 暗実 な 防止 するため に	4
新宅())(年日 C))) エン のため (************************************	4
电源の共市	
	0
まじめに	8
本マニュアルの対象者	
表記規則について	9
<u> 1章 本製品のご利用にあたって</u>	10
スイッチ概要	10
サポートする機能	
搭載ポート	
前面パネル	
第2章 スイッチの設置	13
パッケージの内容	
ネットワーク接続前の準備	
ゴム足の取り付け	
スイッチの接地	15
接地に必要なツールと機器	15
電源の投入	
き3章 スイッチの接続	16
エンドノードと接続する	
ハブまたはスイッチと接続する	16
き4章 スイッチ管理について	17
育 5 章 Web ベースのスイッチ管理	18
Web ベースの管理について	18
Web マネージャへのログイン	
Web マネージャの画面構成	
Web マネージャのメイン画面について	
Web マネージャのメニュー構成	
Web マネージャの初期画面	
Device Information (デバイス情報)	
き6章 System(システム設定)	22
Device Information (デバイス情報)	23
System Information Settings (システム情報)	
System Information	
IPv4 Interface(IPv4 インタフェース)	
Port Configuration (ポート設定)	
- Port Settings (ポート設定)	25
- Jumbo Frame(ジャンボフレーム設定)	25
PoE (PoE の管理)(DGS-1100-05PDV2/08PV2 のみ)	
PoE System (PoE システム設定)	26
PoE Configuration(PoE ポート設定)	
育7章 Management(スイッチの管理)	29
Password Access Control (パスワードアクセスコントロール)	
SNMP Settings(SNMP 設定)	
SNMP Global Settings(SNMP グローバル設定)	
SNMP Community Table Settings (SNMP コミュニティテーブル設定)	
SNMP Host Settings(SNMP ホスト設定)	

гE

cŀ

Ъ<u>е</u>,

第8章 L2 Features (レイヤ2機能の設定)	33
FDB(FDB 設定)	
Unicast Static FDB (ユニキャストスタティック FDB 設定)	
MultiCast Static FDB (マルナキャストスダティック FDB 設定) MAC Address Table Settings(MAC アドレステーブル設定)	
MAC Address Table(MAC アドレステーブル)	
VLAN(VLAN 設定)	
802.1Q VLAN Settings(802.1Q VLAN 設定) Bort Paced VLAN(ポート VLAN 認定)	
POR-based VLAN (ホード VLAN 設定)	
Asymmetric VLAN (Asymmetric VLAN 設定)	
Surveillance VLAN (サーベイランス VLAN)	
VOICE VLAN(首戸 VLAN) Snanning Tree (スパニングツリーの設定)	
STP Global Settings (STP グローバル設定)	
STP Port Settings (STP ポートの設定)	
Loopback Detection (ループバック検知設定)	
L2 Multicast Control (L2 マルチキャストコントロール)	
IGMP Snooping (IGMP スヌーピング)	
IGMP Snooping Group Settings(IGMP Snooping グループ設定)	
第9章 QoS(QoS 機能の設定)	46
802.1p/DSCP Default Priority(802.1p/DSCP デフォルトプライオリティ)	
Port Rate Limiting(ポートレート制限設定)	
<u>第 10 章 Security(セキュリティ機能の設定)</u>	48
Traffic Segmentation(トラフィックセグメンテーション)	
Storm Control (ストームコントロール)	
<u> 第11章 OAM (Operations、Administration、Maintenance:連用・管理・保守</u>	<u>f) 50</u>
Cable Diagnostics (ケーフル診断機能)	
<u>第12章 Monitoring(スイッナのモニタリンク)</u>	51
Statistics (統計情報) Port Counters (ポートカウンタ)	
Mirroring Settings(ミラー設定)	
第 13 章 Green(省電力テクノロジー)	53
EEE(Energy Efficient Ethernet/ 省電力イーサネット)	
第 14 章 Save and Tools(Save と Tools メニュー)	54
Save (Save メニュー)	
Save Configuration (コンフィグレーションの保存)	54
Tools $(\mathcal{Y} - \mathcal{W} \times \mathbb{Z} = -)$	
Reboot System (システム冉起動) Reset (リセット)	
Firmware Upgrade & Backup(ファームウェアアップグレード&バックアップ)	
Configuration Backup & Restore(コンフィグレーションバックアップ&リストア)	
<u>第 15 章 スイッチのメンテナンス</u>	58
工場出荷時設定に戻す	
【付録 A】 ケーブルとコネクタ	59
【付録 B】 ケーフル長	59
【付録 C】 PoE パススルーについて(DGS-1100-05PDV2)	60
【付録 D】 機能設定例	62
対象機器について	
Traffic Segmentation(トラフィックセグメンテーション)	
VLAN Link Aggregation (リンクアグリゲーション)	

_rti'

```
はじめに
```

はじめに

本ユーザマニュアルでは、DGS-1100-05V2/05PDV2/08V2/08PV2 シリーズの設置方法および操作方法について記載しています。

- 第1章 本製品のご利用にあたって
 - 製品の概要と機能について説明します。また、前面および背面の各パネルと LED 表示について説明します。
- 第2章 スイッチの設置
 - スイッチの基本的な設置方法について説明します。また、スイッチの電源接続の方法についても紹介します。
- 第3章 スイッチの接続
 - スイッチをご使用のイーサネット、またはバックボーンなどに接続する方法についても紹介します。
- 第4章 スイッチ管理について
 - スイッチの管理方法についての概要を説明します。
- 第5章 Web ベースのスイッチ管理
 - Web ベースの管理機能への接続方法および使用方法について説明します。
- 第6章 System(システム設定)
 - デバイス情報の確認、システム情報設定、PoE 設定などについて説明します。
- 第7章 Management(スイッチの管理)
 - パスワード設定、SNMP 設定、D-Link Discovery Protocol 設定などについて説明します。
- 第8章 L2 Features(レイヤ2機能の設定)
 - FDB 設定、VLAN 設定、スパニングツリーの設定、ループバック検知設定、リンクアグリゲーション、L2 マルチキャストコントロールなどの L2 機能について説明します。
- 第9章 QoS (QoS 機能の設定)
 - 802.1p 設定、ポートレート設定について説明します。
- 第 10 章 Security (セキュリティ機能の設定)
 - トラフィックセグメンテーション、ストームコントロールなどのセキュリティの設定について説明します。
- 第 11 章 OAM(Operations, Administration, Maintenance:運用・管理・保守)
 - ケーブル診断機能について説明します。
- ▶ 第 12 章 Monitoring(スイッチのモニタリング)
 - 本スイッチの統計情報について表示します。
- 第13章 Green(省電力テクノロジー)
 - 本スイッチの EEE について設定、表示します。
- 第14章 Save and Tools (Save と Tools メニュー)
 - Web インタフェース画面左上部の「Save」「Tools」メニューを使用してスイッチの管理、設定を行います。
- 第15章 スイッチのメンテナンス
 - 工場出荷時設定に戻す方法について説明します。
- 付録 A ケーブルとコネクタ
 - RJ-45 コンセント / コネクタ、ストレート / クロスオーバケーブルと標準的なピンの配置について説明します。
- 付録 B ケーブル長
 - ケーブルの種類と最大ケーブル長についての情報を示します。
- 付録 C PoE パススルーについて (DGS-1100-05PDV2)
 - DGS-1100-05PDV2の PoE パススルー機能と制限事項について説明します。
- 付録 D 機能設定例
 - 主要な機能の設定例について説明します。

本マニュアルの対象者

本マニュアルは、本製品の設置および管理についての情報を記載しています。また、ネットワーク管理の概念や用語に十分な知識を持っているネッ トワーク管理者を対象としています。

表記規則について

本項では、本マニュアル中での表記方法について説明します。

注意 注意では、使用にあたっての注意事項について説明します。

警告 警告では、ネットワークの接続状態やセキュリティなどに悪影響を及ぼす恐れのある事項について説明します。



補足 補足では、特長や技術についての詳細情報について説明します。

参照 参照では、別項目での説明へ誘導します。

表1に、本マニュアル中での字体、・記号についての表記規則を表します。

表1 字体・記号の表記規則

字体・記号	解説	例	
Гј	メニュータイトル、ページ名、ボタン名。	「Submit」ボタンをクリックして設定を確定してください。	
青字	参照先。	" ご使用になる前に "(13 ページ)をご参照ください。	
courier フォント	CLI 出力文字、ファイル名。	(switch-prompt)#	
courier 太字	コマンド、ユーザによるコマンドライン入力。	show network	
<i>courier</i> 斜体	コマンド項目(可変または固定)。	value	
< >	可変項目。<>にあたる箇所に値または文字を入力します。	<value></value>	
[]	任意の固定項目。	[value]	
[<>]	任意の可変項目。	[<value>]</value>	
{}	{}内の選択肢から1つ選択して入力する項目。	{choice1 choice2}	
(垂直線)	相互排他的な項目。	choice1 choice2	
Menu Name >	メニュー構造を示します。	Device > Port > Port Properties は、「Device」メニューの下	
Menu Option		の「Port」メニューの「Port Properties」メニューオプショ	
		ンを表しています。	

第1章 本製品のご利用にあたって

- スイッチ概要
- サポートする機能
- 搭載ポート
- 前面パネル
- 背面パネル

スイッチ概要

DGS-1100-05V2/05PDV2/08V2/08PV2 は、110/100/1000BASE-T ポートを 5/8 ポート搭載した、基本的な管理機能と共に最適なパフォーマンスと拡張 性を提供する最新のギガビット Easy スマートスイッチです。すべてのモデルは見やすい前面パネル診断 LED を備えたメタルケースに収納されており、 基本的な設定機能を搭載しています。

柔軟なポート設定

5~8 ポートの 10/100/1000Mbps に対応しています。

D-Link Green 技術

本シリーズは、D-Link Green 技術(省電力機能)を搭載しており、運用性能はそのままに省電力を実現します。IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE) を使用すると、非アクティブポートを自動的にスリープモードにすることで、スイッチを節電することができます。

拡張的なレイヤ2機能

本シリーズは包括的なL2デバイスとして設計されています。FDB、VLAN、スパニングツリー、ループバック検出などの様々な機能をサポートしており、 パフォーマンスとネットワーク復元力を強化します。

トラフィックセグメンテーションと QoS

本シリーズは 802.1Q VLAN 標準タグに対応し、ネットワークのセキュリティとパフォーマンスを向上させます。また、802.1p のプライオリティキュー をサポートしており、ユーザはネットワーク内のトラフィックに優先順位をつけることでマルチメディアのストリーミングのような帯域の影響を受 けやすいアプリケーションを適切に処理することができます。サーベイランス VLAN では、事前定義された IP 監視デバイスからのビデオトラフィッ クを優先度の高い VLAN に所属させ、通常のデータトラフィックと区別することができます。

ネットワークセキュリティ

ストームコントロールは、異常なトラフィックによるネットワークへの圧迫を防ぐために役立ちます。また、ポートセキュリティでは管理者に追加 のセキュリティレイヤを提供し、権限のないユーザがネットワークにアクセスするのを防ぐことができます。

汎用管理

本シリーズには、管理者がポート単位でのネットワークリモート制御を可能にする、直感的なウェブベースの管理インタフェースが装備されていま す。

サポートする機能

- ・ 10/100/1000BASE-Tポート
- ファンレス設計による静音対応
- ・ ループバック検知
- トラフィックセグメンテーション
- 802.1p プライオリティキューと帯域制御
- SNMP/Web-GUI/ ユーティリティによる設定および管理
- ・ IGMP スヌーピング
- ブロードキャスト/マルチキャストストームコントロール
- ・ ポートベース VLAN/ 802.1Q タグ VLAN
- Voice VLAN
- 帯域制御
- RoHS 指令対応
- DGS-1100-05PDV2は PoE 受電のみでの動作

搭載ポート

DGS-1100 シリーズスイッチは以下のポートを搭載しています。

DGS-1100-05V2

- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ポート x 5

DGS-1100-08V2

- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートx 8

DGS-1100-08PV2

- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートx 8 (PoE 給電ポート x 8)

DGS-1100-05PDV2

- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートx 5(PoE 給電ポート×2、受電ポート×1)

前面パネル

前面パネルには、Power、ポートの Link/Act の状態を表示する LED を搭載しています。 08PV2/05PDV2 には前面にリセットボタンが配置されています。



図 1-1 DGS-1100-05V2の前面パネル図



図 1-2 DGS-1100-08V2の前面パネル図



図 1-3 DGS-1100-08PV2 の前面パネル図



図 1-4 DGS-1100-05PDV2の前面パネル図



参照

LED 表示については、「<u>LED 表示」</u>を参照してください。

リセットボタン押下時の動作については、<u>「工場出荷時設定に戻す」</u>を参照してください。

注意 PoE 対応製品の PoE ネットワークへの接続時には、屋外設備への配線を行わないでください。

LED 表示

スイッチの LED が示すスイッチの状態は以下の通りです。

DGS-1100-05V2/08V2/08PV2/05PDV2

LED	状態	色	内容
	点灯	緑	電源が供給され正常に動作しています。
Power	点滅	緑	PoE パススルーが無効になっています。(DGS-1100-05PDV2 のみ)
	消灯	—	電源コード未接続、または電源不良などの原因で電源が供給されていません。
	点灯	緑	1000Mbps でリンクが確立しています。
	点灯	橙	10/100Mbps でリンクが確立しています。
Link/Act/Speed	点滅	緑	1000Mbps でデータを送受信しています。
	点滅	橙	10/100Mbps でデータを送受信しています。
	消灯	—	リンクが確立していません。
PoE PSE LED	点灯	緑	PoE による給電中です。
(08PV2:全ポート)	点灯	橙	PoE 給電に問題が発生しています。PoE 受電機器のエラー、もしくは PoE 供給電力が上限を超えています。
(05PDV2:ポート 1 -2)	消灯	—	PoE 給電を行っていません。
	点灯	緑	PoE 供給電力が 57W を上回っています。これ以上給電はできません。
PUE MIAX (DGS_1100-08PV2のみ)	点滅	緑	PoE 受電機器の接続が外れ PoE 供給可能電力が 7W 以上残っています。
	消灯	—	PoE 供給電力が 56W を下回っています。
	点灯	緑	PoE 給電機器から(802.3at)受電中です。
(DGS-1100-05PDV2のみ)	点灯	橙	PoE 給電機器から(802.3af)受電中です。
	消灯	_	PoE 受電がありません。

背面パネル

背面パネルには電源コネクタ(05PDV2 は除く)、接地コネクタ、セキュリティスロットがあります。 電源コネクタには付属の電源アダプタを接続します。また、05V2/08V2 には背面にリセットボタンが配置されています。

DGS-1100-05V2



DGS-1100-08V2



DGS-1100-08PV2



図 1-7 DGS-1100-08PV2 の背面パネル図

DGS-1100-05PDV2



図 1-8 DGS-1100-05PDV2の背面パネル図

第2章 スイッチの設置

- パッケージの内容
- ネットワーク接続前の準備
- ゴム足の取り付け
- 壁面への取り付け
- 電源抜け防止クリップの装着
- スイッチの接地
- 電源の投入

パッケージの内容

ご購入いただいたスイッチの梱包箱を開け、同梱物を注意して取り出してください。以下のものが同梱されています。

- ・本体 x 1
- AC 電源アダプタ(100V用)x 1(05PDV2は除く)
- ・ 壁掛けキット1式(アンカー、ネジ)
- ・ゴム足(貼り付けタイプ) x 4
- クイックインストールガイド
- ・ PLシート

万一、不足しているものや損傷を受けているものがありましたら、ご購入いただいた販売代理店までご連絡ください。

ネットワーク接続前の準備

スイッチの設置場所が性能に大きな影響を与えます。以下のガイドラインに従って本製品を設置してください。

- ・ スイッチは、しっかりとした水平面で耐荷重性のある場所に設置してください。
- スイッチの上に重いものを置かないでください。
- ・ 本スイッチから 1.82m 以内の電源コンセントを使用してください。
- ・ 電源アダプタが AC 電源ポートにしっかり差し込まれているか確認してください。
- 本スイッチの周辺で熱の放出と充分な換気ができることを確認してください。換気のためには少なくとも製品の前後16cm以上の空間を保つよう にしてください。
- スイッチは動作環境範囲内の温度と湿度を保つことができる、なるべく涼しくて乾燥した場所に設置してください。
- スイッチは強い電磁場が発生するような場所(モータの周囲など)や、振動、ほこり、および直射日光を避けて設置してください。
- スイッチを水平面に設置する際は、スイッチ底面に同梱のゴム足を取り付けてください。ゴム製の足はスイッチのクッションの役割を果たし、筐体自体や他の機器に傷がつくのを防止します。

注意 ゴム足、ラックマウント、電源抜け防止クリップの取り付けや接地の説明において、実際に取り付ける機種画像と異なる場合がありますが、 手順には差異がございませんのでご了承ください。

ゴム足の取り付け

机や棚の上に設置する場合は、まずスイッチに同梱されていたゴム製足をスイッチの裏面の四隅に取り付けます。スイッチの周囲に十分な通気を確保するようにしてください。



図 2-1 机や棚の上に設置する場合の準備

壁面への取り付け

本製品は壁掛けキットを利用して壁面に設置することも可能です。

警告 設置する壁面の強度につきましては十分確認した上で作業を行ってください。

コンクリートの壁に設置する場合:

- 1. スイッチの背面にある取り付け用の穴に合わせ、コンクリートの壁にドリルで2つの穴を開けます。
- 2. 2つの取り付け用ナイロン製ネジアンカーを、コンクリートの穴に配置します。
- 3. 付属のネジを、ナイロン製スクリューアンカーに打ち込みます。
- 4. スイッチの背面にある取付け用の穴を、既に壁に取付けたネジにあわせひっかけ、設置します。

木製の壁に設置する場合:

- 1. 木製の壁に付属のネジを取り付けます。
- 2. スイッチの背面にある取付け用の穴を、既に壁に取付けたネジにあわせひっかけ、設置します。



図 2-2 壁面へのネジと本体の設置

スイッチの接地

本スイッチを接地する方法について説明します。

注意 スイッチの電源をオンにする前に、本手順を完了する必要があります。

接地に必要なツールと機器

- ・ 接地ネジ(M4x6mm のパンヘッドネジ)1 個
- ・ リング型ラグ端子付接地線(同梱されていません)
- スクリュードライバ(同梱されていません)

注意 接地線は国の設置必要条件に従ったサイズにする必要があります。商用に利用可能な6~12AWGの範囲から適した接地線の使用をお勧め します。また、ケーブル長は適切な接地設備にスイッチの距離に従います。

以下の手順でスイッチを保安用接地に接続します。

- 1. システムの電源がオフであることを確認します。
- 2. 接地ケーブルを使用して、以下の図のように、オープン状態の接地ネジ穴の上に#8 リング型ラグ端子を置きます。
- 3. 接地ネジ穴に接地端子を挿入します。
- 4. ドライバを使用して、接地ネジをしめて、スイッチに接地ケーブルを固定します。
- 5. スイッチが設置されるラック上の適切な設置スタッドまたはボルトに接地線の一端にあるリング型ラグ端子を取り付けます。
- 6. スイッチとラック上の設置コネクタの接続がしっかりと行われていることを確認します。



電源の投入

- 1. 電源ケーブルを本スイッチの電源コネクタに接続します。電源ケーブルのプラグを電源コンセントに接続します(05PDV2は除く)。DGS-1100-05PDV2の場合、PoE 給電機器と DGS-1100-05PDV2の PoE PD ポート(ポート 5)を接続し、PoE 給電機器からの給電を行います。
- 2. 本スイッチに電源が供給されると、Power LED が点灯します。

第3章 スイッチの接続

- エンドノードと接続する
- ハブまたはスイッチと接続する
- バックボーンまたはサーバと接続する

```
補足 すべてのポートは Auto MDI/MDI-X 接続をサポートしています。
```

注意 DGS-1100-05PDV2 は、PoE 給電機器と DGS-1100-05PDV2 の「PoE PD ポート」(ポート 5)を接続、PoE 受電することで、電源を取得します。そのため「PoE PD ポート」(ポート 5)は必ず PoE 給電が可能な機器と接続してください。

エンドノードと接続する

本スイッチの 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ポートとエンドノードをカテゴリ 3、4、5 の UTP/STP ケーブルを使用して接続します。 エンドノードとは、RJ-45 コネクタ対応 10/100/1000Mbps ネットワークインタフェースカードを装備した PC やルータを指しています。エンドノー ドとスイッチ間はカテゴリ 3、4、または 5 の UTP ケーブルで接続できます。エンドノードへの接続はスイッチ上のすべてのポートから行えます。



エンドノードと正しくリンクが確立すると本スイッチの各ポートの Link/Act LED は緑に点灯します。データの送受信中は点滅します。

ハブまたはスイッチと接続する

使用するケーブルによって以下のように接続します。

- ・ カテゴリ 3 以上の UTP ケーブル: 10BASE-T ハブまたはスイッチと接続する。
- ・ カテゴリ 5 以上の UTP ケーブル:100BASE-TX/1000BASE-T ハブまたはスイッチと接続する。

ケーブル仕様については「付録 A ケーブルとコネクタ」(59ページ)を参照してください。



図 3-2 ストレート、クロスケーブルでハブまたはスイッチと接続する図

第4章 スイッチ管理について

- 管理オプション

管理オプション

本システムはスイッチの設定、管理、およびネットワークの監視などを行う複数のプラットフォームへのアクセスが可能です。以下の Web ベース、 SNMP の 2 つの方法によって管理することができます。

Web ベースの管理インタフェース

本スイッチの設置完了後、Microsoft® Internet Explorer、Opera、Mozilla Firefox、Safari および Google Chrome などの Web ブラウザ^{**}を使用して本ス イッチの設定、LED のモニタ、統計情報のグラフィカル表示を行うことができます。

※最新バージョン推奨

SNMP ベースの管理

SNMP をサポートするコンソールプログラムでスイッチの管理をすることができます。本スイッチは、SNMP v1.0、v2c をサポートしています。 SNMP エージェントは、受信した SNMP メッセージを復号化し、マネージャからの要求に対してデータベースに保存された MIB オブジェクトを参照 して応答を返します。SNMP エージェントは MIB オブジェクトを更新し、統計情報およびカウンタ情報を生成します。

第5章 Web ベースのスイッチ管理

- Web ベースの管理について
- Web マネージャへのログイン
- Web マネージャの画面構成
- Web マネージャのメニュー構成
- Web マネージャの初期画面

Web ベースの管理について

本スイッチのすべてのソフトウェア機能は、実装されている Web ベース(HTML) インタフェース経由で管理、設定およびモニタできます。標準的 なブラウザを使用してネットワーク上のリモートステーションから本スイッチを管理します。ブラウザが普遍的なアクセスツールの役割をし、HTTP プロトコルを使用してスイッチと直接通信することが可能です。

Web マネージャへのログイン

スイッチの管理を行うには、はじめにコンピュータでブラウザを起動し、本スイッチに定義した IP アドレスを入力します。ブラウザのアドレスバー に次のように URL を入力します。例:http://10.90.90.90(10.90.90.90 はスイッチの IP アドレス)。この接続においてはプロキシ設定を無効とする必 要があります。

ここでは D-Link の Web ベースインタフェースの利用方法について説明します。

Web ベースユーザインタフェースに接続する

- 1. Web ブラウザを開きます。ブラウザのポップアップブロックが無効になっていることを確認してください。ポップアップブロックが有効な場合、 画面が開けない場合があります。
- 2. アドレスバーに本スイッチの IP アドレスを入力し、「Enter」キーを押下します。
 - ← → C ③ http://10.90.90.90/
 - 図 5-1 URLの入力
- 注意 工場出荷時設定では IP アドレス「10.90.90.90」、サブネットマスク「255.0.0.0」が設定されています。端末側の IP インタフェースを本スイッチに合わせるか、本スイッチを端末側の IP インタフェースに合わせてください。
- 3. 以下のユーザ認証画面が表示されます。

Connect to 10	.90.90.90	
F		GA
Enter your passv	vord	
Password		

図 5-2 ユーザ認証画面

4. 「パスワード」を入力し、「OK」ボタンをクリックして Web ベースユーザインタフェースに接続します。デフォルトの「パスワード」は「admin」 です。

Web マネージャの画面構成

ログインに成功すると、以下の画面が表示されます。

Web マネージャのメイン画面について

Web マネージャのメイン画面は3つのエリアで構成されています。

D-Link Building Networks for People		エリア2(ツールバー)			
💾 Save 🗸 🕺 Tools 🗸 🛛	🕑 Help 🗸			🌘 Logged in as: admin - 10.90.90.100	💋 Logout
DOS-1100-08PV2	Device Information				
Baragement Descret Descret	Device Information Device Type System Name System Location System Contact Boot PFCNd Version Firmware Version Hardware Version	D08-1100-08Pv2 Gigabit Ethernet Switch Ver1.0.1 Ver1.0.1 B005 A1 エリア3	MAC Address IP Address Mask Oaleway System Up Time Serial Number Web Session Timeout	10.90.90.90 255.0.0 0.0.0 0.days 0.hours 2 mins 18 secs TM65106000005 180 secs	

図 5-3 トップ画面

エリア	機能
エリア 1	WebUIを使用して設定可能な機能のツリービューが表示されます。ツリー項目をクリックして各機能の設定画面に移動します。
(機能一覧)	製品名をクリックすると、デバイス情報画面が表示されます。
エリア2	スイッチの再起動、コンフィグレーションのバックアップとリストア、ファームウェアの更新、設定の初期化などを行う「Tools」
(ツールバー)	メニューと設定の保存を行う「Save」メニューがあります。
エリア 3	エリア1で選択した各機能の設定画面が表示されます。

画面右上にユーザ名(「admin」)とスイッチの IP アドレスが表示されます。その横にはセッション終了時に使用する「Logout」ボタンがあります。

注意	ログアウトボタン	を押下せずにブラウザを閉じた場合、	セッションは残ったままとなります。
----	----------	-------------------	-------------------

注意 ハードウェアリミテーションにより、ユーザトラフィックもしくは装置の高負荷時に WebGUI の表示が遅延または表示できない場合、 Ping や SNMP などの管理通信に応答できない場合があります。

Web マネージャのメニュー構成

Web マネージャで設定可能な機能は以下の通りです。

スイッチのすべての設定オプションは画面左側の機能フォルダの各項目をクリックして、設定画面にアクセスします。

メインメニュー	サブメニュー	説明
	·	ツールバー
Save	Save Configuration	スイッチに現在のコンフィグレーションを保存します。
Tools	Reboot System	システムの再起動を行います。
	Reset	システムをリセットします。
	Firmware Backup & Upgrade	ファームウェアのバックアップとアップグレードを行います。
	Configuration Backup & Restore	コンフィグレーションのバックアップとリストアを行います。
		機能一覧
System	Device Information	スイッチの主な設定情報を表示します。
	System Information Settings	スイッチの基本情報を表示します。
	Port Configuration	ポート設定、ジャンボフレーム設定などを行います。
	PoE (PoE 対応製品のみ)	PoE システムの設定を行います。
Management	Password Access Control	スイッチのパスワードを設定します。
	SNMP	SNMP を利用してゲートウェイ、ルータ、およびその他のネットワークデバ
		イスの設定状態を確認または変更します。
	D-Link Discovery Protocol	D-Link ディスカバリプロトコル(DDP)の表示、設定を行います。
L2 Features	FDB	スタティック FDB、MAC アドレステーブルなどを設定します。
	VLAN	VLAN 表示、設定を行います。
	Spanning Tree	スパニングツリーの設定を行います。
	Loopback Detection	ループバック検知設定を行います。
	Link Aggregation	複数のポートを結合して1つの広帯域のデータパイプラインとして利用します。
	L2 Multicast Control	L2 マルチキャストコントロールの設定を行います。
QoS	802.1p/DSCP Default Priority	ポートに default CoS 設定を行います。
	Port Rate Limiting	ポートレート制限の設定を行います。
Security	Traffic Segmentation	トラフィックセグメンテーション設定を行います。
	Storm Control	ストームコントロールの設定を行います。
	Port Security	ポートセキュリティの設定を行います。
OAM	Cable Diagnostics	ケーブル診断を行います。
Monitoring	Statistics	パケット統計情報とエラー統計情報を表示します。
	Mirroring Settings	ポートミラーリングの設定を行います。
Green	EEE	Energy Efficient Ethernet/ 省電力イーサネットの設定を行います。

Web マネージャの初期画面

Web マネージャへのログイン後、または画面左側ツリーの機種名が選択されている場合、メイン画面には「Device Information」(デバイス情報)が表示されます。本画面から現在のデバイスの状態を確認します。

Device Information(デバイス情報)

ファームウェア情報、ハードウェア情報や IP アドレスなどスイッチについて重要な情報が表示されます。

evice Information			
Device Type System Name System Location System Contact Boot PROM Version	DGS-1100-08PV2 Gigabit Ethernet Switch Ver 1.0.1	MAC Address IP Address Mask Gateway System Up Time	10.90.90.90 255.0.0.0 0.0.0 0 days 0 hours 2 mins 18 secs
Firmware Version Hardware Version	Ver 1.01.8005 A1	Serial Number Web Session Timeout	TM5B108000005 180 secs

以下の項目が表示されます。

項目	説明					
	Device Information					
Device Type	機種名と型式を表示します。					
System Name	ユーザが定義したシステム名を表示します。					
System Location	システムが現在動作している場所を表示します。					
System Contact	システム問合せ先を表示します。					
Boot PROM Version	デバイスのブートバージョンを表示します。					
Firmware Version	デバイスのファームウェアバージョンを表示します。					
Hardware Version	デバイスのハードウェアバージョンを表示します。					
MAC Address	デバイスに割り当てられた MAC アドレスを表示します。					
IP Address	デバイスに割り当てられた IP アドレスを表示します。					
Mask	デバイスに割り当てられたサブネットマスクを表示します。					
Gateway	デバイスに割り当てられたデフォルトゲートウェイを表示します。					
System Up Time	システムが起動してから経過した時間を表示します。					
Serial Number	デバイスのシリアル番号を表示します。					
Web Session Timeout	Web セッションタイムアウトを表示します。					

第6章 System (システム設定)

本章ではデバイス情報の確認、IP アドレスの設定、ポートパラメータの設定、PoE 機能について説明します。

サブメニュー	説明
Device Information (デバイス情報)	スイッチの主な設定情報を表示します。
System Information Settings (システム情報)	スイッチの基本情報を表示します。
Port Configuration (ポート設定)	ポート設定、ジャンボフレーム設定などを行います。
PoE (PoE の管理) (PoE 対応製品のみ)	PoE システムの設定を行います。

以下は、System サブメニューの説明です。必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

Device Information (デバイス情報)

ログイン時に表示されるスイッチの基本的なデバイス情報です。他の画面から「Device Information」画面に戻るためには、左側のツリービューから「DGS-1100-xx」をクリックします。

「Device Information」画面にはデバイスの一般的な情報が表示されます。ハードウェア / ファームウェアのバージョン情報、MAC アドレス、IP アドレスなどが含まれます。

ツリービューの製品名(例:DGS-1100-08PV2)をクリックし、以下の画面を表示します。

Device Information				_
Device Information				
Device Type	DGS-1100-08PV2 Gigabit Ethernet Switch	MAC Address		
System Name		IP Address	10.90.90.90	
System Location		Mask	255.0.0.0	
System Contact		Gateway	0.0.0.0	
Boot PROM Version	Ver 1.0.1	System Up Time	0 days 0 hours 2 mins 18 secs	
Firmware Version	Ver 1.01.B005	Serial Number	TM5B108000005	
Hardware Version	A1	Web Session Timeout	180 secs	

図 6-1 Device Information 画面

「Device Information」本画面には以下の項目があります。

項目	説明					
	Device Information					
Device Type	機種名と型式を表示します。					
System Name	ユーザが定義したシステム名を表示します。					
System Location	システムが現在動作している場所を表示します。					
System Contact	システム問合せ先を表示します。					
Boot PROM Version	デバイスのブートバージョンを表示します。					
Firmware Version	デバイスのファームウェアバージョンを表示します。					
Hardware Version	デバイスのハードウェアバージョンを表示します。					
MAC Address	デバイスに割り当てられた MAC アドレスを表示します。					
IP Address	デバイスに割り当てられた IP アドレスを表示します。					
Mask	デバイスに割り当てられたサブネットマスクを表示します。					
Gateway	デバイスに割り当てられたデフォルトゲートウェイを表示します。					
System Time	システムが起動してから経過した時間を表示します。					
Serial Number	デバイスのシリアル番号を表示します。					
Web Session Timeout	Web セッションタイムアウトを表示します。					

System Information Settings (システム情報)

System Information

スイッチの基本的なシステム情報を設定することができます。システム情報を定義すると、ネットワーク上でデバイスを識別しやすくなります。

System > System Information Settings > System Information の順にクリックし、以下の画面を表示します。

/stem Settings		
System Information		
System Name		
System Location		
System Contact		
Web Session Timeout (60-36000)	180 sec	Apply

図 6-2 System Information 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明				
System Name	本スイッチのシステム名を指定します。				
System Location	本スイッチが現在動作している場所を定義します。				
System Contact	本スイッチの連絡先を表示します。				
Web Session Timeout	指定したタイムアウト期間内に Web インタフェースでアクティビティがない場合、タイムアウトになります。現在の セッションがタイムアウト(期限切れ)になった場合、ユーザは Web 管理インタフェースに再度ログインする必要が あります。 ・ 設定可能範囲:60-36000(秒) ・ 初期値:180(秒)				

「Apply」ボタンをクリックし、設定を更新します。

注意 「System Name」、「System Location」には、_-=+ を除く記号、スペースを含めることはできません。

IPv4 Interface (IPv4 インタフェース)

IPv4 インタフェースの設定を行います。

System > System Information Settings > IPv4 Interface の順にクリックし、以下の画面を表示します。

IPv4 Interface		
IP Settings Static O DHCP		
IP Address Mask Gateway	10, 90, 90, 90 255, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0	
DHCP Retry Time (5-120)	7 times	
Note: DHCP default retry inte	erval: 5 seconds	Apply

図 6-3 IPv4 Interface 画面

|--|

項目	説明
Static/DHCP	 IP アドレスの取得方法を指定します。 Static - 手動で IP アドレスを指定します。 DHCP - 自動的に IP アドレスを取得します。
IP Address	「Static」を選択した場合、IP アドレスを入力します。 • 初期値:10.90.90.90
Mask	「Static」を選択した場合、マスクを入力します。 • 初期値:255.0.00
Gateway	「Static」を選択した場合、ゲートウェイを入力します。 • 初期値:0.0.0.0
DHCP Retry Time	「DHCP」を選択した場合、IP アドレス取得までのリトライの回数を指定します。 ・ 設定可能範囲:5-120 ・ 初期値:7

Port Configuration (ポート設定)

Port Settings(ポート設定)

各ポートの設定を行います。

System > Port Configuration > Port Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

rt Sett	ings	_	_	_	_		_		
ort Settin	gs								
From Port	To Port		State	Speed	Flow Control	Description			
eth1 💊	r eth8 ∨		Enabled V	Auto 🗸	Disabled 🗸				
Capability Advertise	d ☑ 10_half		☑ 10_full	✓ 100_half	☑ 100_full	🗹 1000_full		Apply	Refresh
Port	Link Status	State	Flow Control	Speed	Descripti	on	Capabilit	y Advertised	
eth1	Up	Enabled	Disabled	Auto-1000M Full			10_half,10_full,100	_half,100_full,	1000_full
eth2	Down	Enabled	Disabled	Auto			10_half,10_full,100	_half,100_full,	1000_full
eth3	Down	Enabled	Disabled	Auto			10_half,10_full,100	_half,100_full,	1000_full
eth4	Down	Enabled	Disabled	Auto			10_half,10_full,100	_half,100_full,	1000_full
eth5	Down	Enabled	Disabled	Auto			10_half,10_full,100	_half,100_full,	1000_full
eth6	Down	Enabled	Disabled	Auto			10_half,10_full,100	_half,100_full,	1000_full
eth7	Down	Enabled	Disabled	Auto			10_half,10_full,100	_half,100_full,	1000_full
eth8	Down	Enabled	Disabled	Auto			10_half,10_full,100	half, 100_full,	1000_full

図 6-4 Port Settings 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
From Port/To Port	本設定を適用するポート範囲を設定します。
State	物理ポートの有効 / 無効を指定します。
Speed	ポートの速度を選択します。「Auto」を指定すると、接続相手の状況に合わせて、最適な通信を行うよう自動的に判別します。 ・ 選択肢:「1000M Full」「100M Full」「100M Half」「10M Full」「10M Half」「Auto」
Flow Control	フローコントロールの「On」(フロー制御あり)または「Off」(フロー制御なし)を選択します。Full-Duplexのポートでは802.3x フロー コントロールを、Half-Duplexのポートではバックプレッシャーによる制御を自動で行います。 • 初期値:「Disabled(無効)」
Description	ポートの説明を入力します。
Capability Advertised	「Speed」が「Auto(自動)」に設定されている場合、ここで指定したケイパビリティが自動ネゴシエーション中にアドバタイ ズされます。

「Apply」ボタンをクリックし、設定を更新します。

「Refresh」ボタンをクリックして、ポートのステータス情報を更新します。

注意 接続されているケーブルの種類に合わせて、ポート速度設定を適切に調整してください。

Jumbo Frame(ジャンボフレーム設定)

本スイッチは、最大 9216 バイト(タグ付き)のジャンボフレーム(1536 バイトのイーサネットフレームサイズより大きいフレーム)をサポートします。この機能はデフォルトで無効になっています。

System > Port Configuration > Jumbo Frame の順にクリックし、以下の画面を表示します。

Jumbo Frame	_		
Jumbo Frame	OEnabled	Disabled	Арріу
Note: Maximum frame leng	th is 9216 bytes if enabled.		

図 6-5 Jumbo Frame 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
Frame State	スイッチのジャンボフレーム機能を有効 / 無効に設定します。

PoE (PoE の管理) (DGS-1100-05PDV2/08PV2 のみ)

DGS-1100-08PV2 は IEEE の 802.3af と IEEE802.3at 規格、DGS-1100-05PDV2 は IEEE の 802.3af 規格の PoE 機能をサポートしています。対応ポートは 30W (08PV2)、15.4W (05PDV2) まで PoE 給電をサポートしています。

DGS-1100-08PV2/05PDV2の PoE 仕様

モデル	PoE 給電有効ポート	給電可能電力
DGS-1100-05PDV2	ポート 1-2(PoE 最大出力 15.4W)	18W
DGS-1100-08PV2	ポート 1-8(PoE 最大出力 30W)	64W

PSE(給電)により提供される最大電力

クラス	使用形態	給電機器のクラス別供給電力
0	初期値	15.4W
1	オプション	4.0W
2	オプション	7.0W
3	オプション	15.4W
4	オプション	30W

注意 DG-1100-08PV2の PoE 給電、DGS-1100-05PDV2の PoE 受給電にはカテゴリ 5e 以上のケーブルの使用を推奨します。

参照

DGS-1100-05PDV2 に接続する PoE 給電機器、PoE 受電機器の種類、クラスなどの制限については、「【付録 C】 PoE パススルーについて (DGS-1100-05PDV2)」を参照ください。

PoE System (PoE システム設定)

本画面には、PoE 供給可能電力などの PoE ステータスが表示されます。

System > PoE > PoE System の順にクリックし、以下の画面を表示します。

PoE Power Threshold	64.0 W (7.1-64.0)	
Power Shut Off Sequence	Deny next port	Apply
System Power Status		
Total PoE Power Budget	64.0 W	
Power Used	0.0 W	
Power Left	64.0 W	
The percentage of system power supplied	0.0%	
Note:		
 7 watts guard band is reserved for system to prevent a PE guard band, a new PD will trigger the action defined in Power 	from being powered off when encountering a sudden increment of PD po Shut Off Sequence.	ower supply. When Used Power reaches
If a sudden increment of a PD power causes PSE power of the sudden increment of a PD power causes PSE power of the sudden increment of a PD power causes PSE power of the sudden increment of a PD power causes PSE power of the sudden increment of a PD power causes PSE power of the sudden increment of a PD power causes PSE power of the sudden increment of a PD power causes PSE power of the sudden increment of a PD power causes PSE power of the sudden increment of a PD power causes PSE power of the sudden increment of a PD power causes PSE power of the sudden increment of a PD power causes PSE power of the sudden increment of a PD power causes PSE power of the sudden increment of a PD power causes PSE power of the sudden increment of a PD power causes PSE power of the sudden increment of the sudden incremen	verload, switch will firstly stop power supply to the port with a low priority	PD. As a result, high priority PD can wor

図 6-6 PoE System 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明					
	PoE System					
PoE Power Threshold	システムの供給可能電力を手動で設定します。					
(DGS-1100-08PV2のみ)	▶ · 設定可能範囲:7.1-64(W)					
Power Shut Off Sequence	供給可能電力がしきい値に達した場合に、ポートへの電力供給を拒否する方式を指定します。					
(DGS-1100-08PV2 のみ)	 「Deny next port」:供給可能電力の設定値を超過すると、ポートプライオリティに関係なく、次に電源を投入しようとするポートは拒否されます。 					
	・「Deny low priority port」:プライオリティの低いポートがシャットダウンされ、プライオリティの高いポートの電					
	ぷかオンになります。					
Perpetual PoE	Perpetual PoE 機能を有効または無効に設定します。本機能を有効にすると、スイッチの再起動時にも受電デバイスへ					
(DGS-1100-08PV2 のみ)	の PoE 供給が中断されません。					
	System Power Status					
Total PoE Power Budget	本スイッチの総 PoE 給電可能電力を表示します。					
Power Used	本スイッチの現在の使用電力を表示します。					
Power Left	スイッチの残電力を表示します。					
The percentage of system	スイッチにおけるシステムの供給電力 (%) を表示します。					
power supplied						

「Apply」ボタンをクリックし、設定を更新します。



ハードウェア制限により、「Power Shut Off Sequence」を「Deny next port (既定)」に設定している場合でも、給電余力電力が Guard band を下回らない限り、「Deny low priority port」として動作します。

PoE Configuration (PoE ポート設定)

DGS-1100-05PDV2/08PV2 は、IEEE で定義される PoE (Power over Ethernet) をサポートしています。 ポートの仕様は以下の通りです。

製品名	PoE 対応ポート	最大供給可能電力	
DGS-1100-05PDV2	ポート 1~2: 最大 PoE 出力 15.4 ワット	18W	
DGS-1100-08PV2	ポート 1~8: 最大 PoE 出力 30 ワット	64W	

DGS-1100-05PDV2/08PV2 は、IEEE 802.3af および 802.3at 標準規格に準拠する PD デバイスに対して電源を供給します。 IEEE 802.3at では、PSE(給電機器)が以下の電力クラスに応じた給電を行うことを定義しています。

クラス	用途	PSE の最大出力電力
0	初期値	15.4W
1	オプション	4.0W
2	オプション	7.0W
3	オプション	15.4W
4	リザーブ	30.0W

PoE ポートテーブルには、PoE ステータス(Port Enable、Power Limit、Power(W)、Voltage(V)、Current(mA)、Classification、Port Status)が 表示されます。ポート毎に PoE 機能を制御できます。DGS-1100-05PDV2/08PV2 ではポート電流量(mA)が 802.3af モード時に「375mA」、プレ 802.3at モード(08PV2 のみ)時に「625mA」を超えるとポートを自動に無効にします。

「Power」、「Voltage」、「Current」の PoE ステータス情報は、接続された PD の電力使用量の情報です。情報を更新するには、「Refresh」を実行して ください。

System > PoE > PoE Configuration の順にクリックし、以下の画面を表示します。

E Configura	ition								
rom Port	To Port		State	Priority	Legacy Su	pport P	ower Limit	Max.Wattage (100	0-30000)
eth1 🗸	eth8	~	Enabled V	Low 🗸	Disabled	VA	Auto 🗸	milliwatts	3
								Apply	Refresh
Port	State	Priority	Legacy Support	Power Limit	Power(W)	Voltage(V)	Current(mA)	Classification	Status
eth1	Enabled	High	Disabled	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	POWER OFF
eth2	Enabled	High	Disabled	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	POWER OFF
eth3	Enabled	High	Disabled	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	POWER OFF
eth4	Enabled	High	Disabled	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	POWER OFF
eth5	Enabled	High	Disabled	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	POWER OFF
eth6	Enabled	High	Disabled	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	POWER OFF
eth7	Enabled	High	Disabled	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	POWER OFF
oth9	Enabled	High	Disabled	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	POWER OFF



本画面には以下の項目があります。

項目	説明
From Port/To Port	本設定を適用するポート範囲を設定します。
State	PoE 機能の有効 / 無効を指定します。 ・ 初期値:「Enabled(有効)」
Priority	ポートの優先度を指定します。
(DGS-1100-08PV2のみ)	・選択肢:「Critical」「High」「Low」
Legacy Support	レガシー PD 信号の検出を有効または無効に指定します。
Power Limit	PoE ポートの電力制限を選択します。 ^{深生} 中時:「Auto」「Class 1」「Class 2」「Class 4」(DCS 1100 080)/2 の7()」
	・ 選択版: 「Auto」「Class 7」「Class 2」「Class 3」「Class 4(DGS-1100-08PV2 のみ)」 DGS-1100-5PDV2/08PV2 と接続されたデバイスを保護するため、電力が過重になった場合、ポートの PoE 機能が無効に なります。「Auto(自動)」に設定した場合、802.3at 標準に基づき PD の電力区分をネゴシエーションして従います。
Max Wattage	チェックボックスにチェックを入れ、PD へ供給する最大電力(W)を指定します。 ・ 設定可能範囲:1000-8000(mW)(DGS-1100-05PDV2)、1000-30000(mW)(DGS-1100-08PV2)

「Apply」ボタンをクリックし、設定を更新します。

「Refresh」ボタンをクリックして、ポートの PoE ステータス情報を更新します。

第6章 System(システム設定)



注意 「Priority」、「Legacy Support」、「Power Limit」、「MAX Wattage」を変更すると、PoE による給電が一度停止します。

注意 DGS-1100-05PDV2 において、Port 1-2 の PoE を同時に使用するためには、System > PoE > PoE Configuration から、「Power Limit」を Class 1、ま たは Class 2 に設定する必要があります。(ただし、最大給電容量を超える給電はできません)

注意 LLDP による 802.3 Extension TLV 広告に未対応のため、IEEE802.3at において LLDP が必須となる PoE デバイスへの給電はサポートされません。

補足 「Legacy PD」と表示されている項目は「non-AF PD」または「レガシー PD」を意味します。

PD Alive(PD アライブ)

PD アライブ機能は、PD ホストを定期的に検出するメカニズムです。管理者が設定した間隔内に PD ホストに到達できなくなると、アクションが実行されます。

System > PoE > PD Alive Settings の順にメニューをクリックします。

Alive Configurat	ion					
rom Port To F eth1 V eth	Port PD Alive 8 V Disable	State PD IP Address	Poll Interval (sec)	Retry Count	Waiting Time (sec) 90 (30~300) Apply	Action Reboot V Refresh
Port	PD Alive State	PD IP Address	Poli Interval (sec)	Retry Count	Waiting Time (sec)	Action
eth1	Disabled		30	2	90	Reboot
eth2	Disabled		30	2	90	Reboot
eth3	Disabled		30	2	90	Reboot
eth4	Disabled		30	2	90	Reboot
eth5	Disabled		30	2	90	Reboot
eth6	Disabled		30	2	90	Reboot
eth7	Disabled		30	2	90	Reboot
oth9	Disabled		30	2	90	Reboot

図 6-8 PD Alive 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
From Port/To Port	本設定を適用するポート範囲を設定します。
PD Alive State	指定ポートの PD アライブの有効 / 無効を指定します。 ・ 初期値:「Disabled(無効)」
PD IP Address	PD の IP アドレスを指定します。
Poll Interval	PD ホストをチェックする間隔を指定します。 ・ 初期値:30(秒)
Retry Count	PD ホストをチェックする再試行回数を指定します。 • 初期値:2(回)
Waiting Time	「Reboot」アクションが実行された後、システムが再起動して PD ホストをポーリングするまで待機する時間を指定します。 ・ 初期値:90(秒)
Action	PD ホストに到達できないときに実行する動作を指定します。「Reboot(再起動)」のみ指定可能です。

「Apply」ボタンをクリックし、設定を更新します。

注意 PD Alive は、スイッチと同一 IP セグメントの IP アドレスのみが対象になります。





PD Alive のアクションは、Reboot 固定です。



PD Alive の PD IP Address に対する監視は、設定ポートのみを対象とします。

第7章 Management (スイッチの管理)

本章ではスイッチの管理を行います。

以下は、	Management サブメニューです。	必要に応じて、	設定/変更/	/ 修正を行ってください。
------	----------------------	---------	--------	---------------

サブメニュー	説明
Password Access Control (パスワードアクセスコントロール)	スイッチのパスワードを設定します。
SNMP Settings(SNMP 設定)	SNMP を利用してゲートウェイ、ルータ、およびその他のネットワークデバイスの設定状態を確認または変更します。
D-Link Discovery Protocol (D-Link ディスカバリプロトコル)	D-Link ディスカバリプロトコル(DDP)の表示、設定を行います。

Password Access Control (パスワードアクセスコントロール)

本スイッチへのアクセスパスワードを設定します。

Management > Password Access Control の順にクリックし、次の画面を表示します。

Password Access Co	ontrol		
Password Access Control – Old Password New Password Confirm Password			Apply

図 7-1 Password Access Control 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
Old Password	スイッチの現在のパスワードを入力します。
New Password	スイッチの新しいパスワードを入力します。
Confirm Password	確認用に、スイッチの新しいパスワードを再入力します。

「Apply」ボタンをクリックし、設定を更新します。

SNMP Settings (SNMP 設定)

SNMP(Simple Network Management Protocol)は、OSI 参照モデルの第7層(アプリケーション層)のプロトコルです。ネットワークに接続され た通信機器の管理や監視を行います。

SNMP によって、ネットワーク管理ステーションはゲートウェイやルータなどのネットワークデバイスの設定状態の確認・変更をすることができます。適切な動作のためにシステム機能を設定、パフォーマンスを監視し、スイッチやスイッチグループおよびネットワークの潜在的な問題を検出します。



ハードウェアリミテーションにより、ユーザトラフィックもしくは装置の高負荷時に WebGUI の表示が遅延または表示できない場合、 Ping や SNMP などの管理通信に応答できない場合があります。

SNMP Global Settings (SNMP グローバル設定)

SNMP グローバル設定とトラップ設定を行います。

Management > SNMP > SNMP Global Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

SNMP Global Settings	_		
SNMP Global Settings			
SNMP Global State	○ Enabled	Disabled	
Trap Settings			
Trap Global State	Enabled	Disabled	
SNMP Authentication Trap			
Port Link Up			
Port Link Down			
Coldstart			-
Warmstart			Apply

図 7-2 SNMP Global Settings 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明	
SNMP Global Settings		
SNMP Global State	「SNMP」機能を有効 / 無効に設定します。 ・ 初期値:「Disabled(無効)」	
Trap Settings		
Trap Global State	「SNMP」トラップを有効 / 無効に設定します。このオプションを無効にすると、トラップ信号は送信されません。このオプションを有効にする場合、有効にする SNMP トラップの種類を選択することができます。	
SNMP Authentication Trap	認証トラップを有効にするには、この機能をオンにします。クライアントデバイスが SNMP サーバとの認証に失敗 すると、認証トラップが管理ステーションに送信されます。	

項目	説明
Port Link Up	リンクアップトラップを有効にするには、この機能をオンにします。デバイスのステータスが「link down」から「link up」に変わると、管理ステーションにリンクアップトラップが送信されます。
Port Link Down	リンクダウントラップを有効にするには、この機能をオンにします。デバイスのステータスが「link up」から「link down」に変わると、管理ステーションにリンクダウントラップが送信されます。
Coldstart	コールドスタートの実行時にクライアントデバイスから管理ステーションに SNMP 通知が送信されるようにするに は、この機能をチェックします。
Warmstart	ウォームスタートの実行時にクライアントデバイスから管理ステーションに SNMP 通知が送信されるようにするに は、この機能をチェックします。

「Apply」ボタンをクリックし、設定を更新します。

SNMP Community Table Settings (SNMP コミュニティテーブル設定)

「SNMP Community Table」は、SNMP コミュニティ名を登録し、SNMP マネージャとエージェントの関係を定義するために使用します。コミュニティ 名は、スイッチ上のエージェントへのアクセスを行う際のパスワードの役割をします。

Management > SNMP > SNMP Community Table Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

	NMP Community Table Settings
Name private Apply	SNMP Community Settings Access Right Read Write Community Name pri Total Entries: 2
Community Name	Access Right
private	Read-Write
public	Read-Only
public	Read-Only

図 7-3 SNMP Community Table 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
Access Right	 アクセス権限を指定します。 Read Only - 指定した Community Name を使用する SNMP コミュニティメンバは、スイッチの MIB の内容の読み出しのみ 可能となります。 Read Write - 指定した Community Name を使用する SNMP コミュニティメンバは、スイッチの MIB の内容の読み出し、 および書き込みが可能です。
Community Name	SNMP コミュニティメンバを識別するために使用するコミュニティ名(半角英数字)を入力します。本コミュニティ名は、リモートの SNMP マネージャが、スイッチの SNMP エージェント内の MIB オブジェクトにアクセスする際にパスワードのように使用されます。
「Apply」ボタンをク	リックし、設定を更新します。

SNMP Host Settings(SNMP ホスト設定)

SNMP トラップの送信先を登録します。

Configuration > SNMP > SNMP Host Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

NMP Host Settings		
Host IPv4 Address	0. 0. 0. 0	
User-based Security Model	SNMPv1 V	
Community String	public V	Apply

図 7-4 SNMP Host Settings 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
Host IPv4 Address	スイッチの SNMP ホストとなるリモート管理ステーション(トラップの送信先)の IPv4 アドレスを入力します。
User-based Security Model	 SNMPv1:SNMP バージョン1が使用されます。 SNMPv2c:SNMP バージョン 2c が使用されます。
Community String	管理ホストのコミュニティ名を選択します。

D-Link Discovery Protocol (D-Link ディスカバリプロトコル)

D-Link ディスカバリプロトコル(DDP)の表示、設定を行います。

Management > D-Link Discovery Protocol の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

D-Link Discovery Protocol	_		12.02
D-Link Discovery Protocol	• Enabled	O Disabled	
Report Timer	Never 🗸		Арріу

図 7-5 D-Link Discovery Protocol 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
	D-Link Discovery Protocol
D-Link Discovery Protocol State	D-Link Discovery Protocol(DDP)をグローバルに有効 / 無効に設定します。
Report Timer	DDP レポートメッセージの送信間隔を指定します。 ・ 選択肢:「30」「60」「90」「120」「Never」(秒)

「Apply」ボタンをクリックし、設定を更新します。

補足 DDP は IP UDP Dst Port 62976 を使用します。

第8章 L2 Features (レイヤ2機能の設定)

L2 Features メニューを使用し、本スイッチにレイヤ 2 機能を設定することができます。

以下は L2 Features サブメニューの説明です。必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
FDB (FDB 設定)	スタティック FDB、MAC アドレステーブルなどを設定します。
VLAN(VLAN 設定)	VLAN 表示、設定を行います。
Spanning Tree(スパニングツリーの設定)	スパニングツリーの設定を行います。
Loopback Detection(ループバック検知設定)	ループバック検知設定を行います。
Link Aggregation(リンクアグリゲーション)	複数のポートを結合して1つの広帯域のデータパイプラインとして利用します。
L2 Multicast Control (L2 マルチキャストコントロール)	L2 マルチキャストコントロールの設定を行います。

FDB(FDB 設定)

Unicast Static FDB (ユニキャストスタティック FDB 設定)

スタティックユニキャスト転送の設定を行います。

L2 Features > FDB > Static FDB > Unicast Static FDB の順にクリックし、以下の画面を表示します。

nicast Static FD	В			
Unicast Static FDB		MAC Address		Apply
Unicast Static MAC Ad	Idress Lists (Maximum Entries :	2)		Delete All
ID	VID	MAC Address	Port	Delete

図 8-1 Unicast Static FDB 設定

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
Port	入力した MAC アドレスの存在するポートを指定します。
VID	対象の MAC アドレスが所属する VLAN の VLAN ID を入力します。
MAC Address	パケットが静的に転送または破棄される MAC アドレスを入力します。これはユニキャスト MAC アドレスである必要が あります

「Apply」ボタンをクリックし、設定を更新します。

「Delete」ボタンをクリックして、特定のエントリを削除します。 「Delete All」ボタンをクリックして、すべてのエントリを削除します。

Multicast Static FDB (マルチキャストスタティック FDB 設定)

スタティックマルチキャスト転送の設定を行います。

L2 Features > FDB > Static FDB > Multicast Static FDB の順にクリックし、以下の画面を表示します。

Multicast Static FD	ЭВ			
Multicast Static FDB				
From Port	To Port	VID	MAC Address	
eth1 V	eth8 V			Apply
Multicast Static MAC Ad	dress Lists (Maximum Entries :32	?)		Delete All
ID VID	MAC Addr	ess	Port	Delete
	,			

図 8-2 Multicast Static FDB 設定

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
From Port / To Port	本設定を適用するポート範囲を設定します。
VID	対象の MAC アドレスが所属する VLAN の VLAN ID を入力します。
MAC Address	マルチキャストパケットのスタティック送信先 MAC アドレスを入力します。これはマルチキャスト MAC アドレスであ る必要があります。MAC アドレスのフォーマットは 01-XX-XX-XX-XX になります。

「Apply」ボタンをクリックし、設定を更新します。

「Delete」ボタンをクリックして、特定のエントリを削除します。

「Delete All」ボタンをクリックして、すべてのエントリを削除します。

MAC Address Table Settings (MAC アドレステーブル設定)

MAC アドレステーブルのグローバル設定を行います。

L2 Features > FDB > MAC Address Table Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

AC Address Le	arning			
From Port	To Port	State		
eth1 🗸	eth8 🗸	Disabled V		Apply
	Po	nt	State	
	et	11	Enabled	
	et	12	Enabled	
	et	13	Enabled	
	et	14	Enabled	
	et	15	Enabled	
	et	16	Enabled	
	et	17	Enabled	
	et	18	Enabled	

図 8-3 MAC Address Table Settings 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
From Port / To Port	本設定を適用するポート範囲を設定します。
Aging Time	MAC アドレステーブルの学習機能を有効 / 無効に設定します。 ・ 初期値:「Disabled (無効)」

「Apply」ボタンをクリックし、設定を更新します。

MAC Address Table (MAC アドレステーブル)

MAC アドレステーブル内のエントリを表示します。

L2 Features > FDB > MAC Address Table の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

C Address Table —					
ort All 🗸					Find
				Select	: All Clean All
ID	Port	MAC Address	VID	Select	All Clean Ali

図 8-4 MAC Address Table 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
Port	エントリを検索 / 削除する対象のポートを選択します。
	リーたポートのエントリを検索」 すす

「Find」をクリックして、選択したホートのエフトリを検察します。 「Clear All」ボタンをクリックして、すべてのダイナミック MAC アドレスを消去します。

MAC アドレスの登録

対象エントリの「Add」欄のチェックボックスにチェックを入れて「Apply」ボタンをクリックすると、スタティック FDB に登録されます。 すべてのポートのエントリを登録対象として選択する場合は、「Select All」ボタンをクリックします。

注意 FDB ページを更新表示する際、画面の更新に時間がかかる場合があります。

注意 GratuitousARP による MAC アドレステーブルの更新には対応していません。



Asymmetric VLAN 有効時、MAC Address Table の VID は N/A 表示になります。

注意 FDB のエージングタイムは 300 秒で固定となります。

VLAN (VLAN 設定)

VLAN とは、ポートをグループ化したものです。VLAN 内では実際のネットワーク内での場所にかかわらず、同じエリア内に位置しているかのよう な通信ができます。

VLANは、部署別(開発研究(R&D)またはマーケティングなど)、使用用途別(E-mailなど)、あるいはマルチキャストグループ別(ビデオ会議などのマルチメディアアプリケーション)などの単位で簡単に編成することができます。VLANの再編成を行う際にも、ユーザは物理的な接続を変更せずに新しいVLANに参加することができるため、ネットワーク管理の簡素化が実現できます。

802.1Q VLAN Settings(802.1Q VLAN 設定)

本画面では VID 管理機能を設定することが可能です。初期設定では VID は「1」、初期名はなし、すべてのポートは "Untagged" に指定されています。

L2 Features > VLAN > 802.1Q VLAN の順にクリックし、次の画面を表示します。

IEEE 802.1Q V	/LAN			
802.1Q VLAN				
(Maximum Entrie	es :32)			Add VID PVID settings
VID	VLAN Name	Untagged VLAN Ports	Tagged VLAN Ports	VLAN Rename Delete VID
1		eth1,eth2,eth3,eth4, eth5,eth6,eth7,eth8		Rename Delete
図 8-5 802.10	Q VLAN 画面			

「Rename」ボタンをクリックして、VLAN 名の変更を行います。「Apply」ボタンをクリックして変更を保存します。 「Delete」ボタンをクリックして、VLAN を削除します。

VID の追加

新しい VID を作成する場合、「802.1Q VLAN」画面で「Add VID」をクリックします。次の画面が表示されます。

/ID									
LAN Name		(Nar	ne should be less t	han 10 characters)					
Port	Select All	eth1	eth2	eth3	eth4	eth5	eth6	eth7	eth8
Untagged	All	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagged	All	\odot	0	0	0	0	0	0	\bigcirc
Not Member	All	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
Maximum Entr	ies :32)							Ba	ck Apply

図 8-6 802.1Q VLAN (Add VID) 画面

|--|

項目	説明
VID	追加する VID(VLAN ID)を入力します。
VLAN Name	追加する VID の VLAN 名を入力します。
Port	ポートを「Untag」「Tag」「Not Member」のいずれかに割り当てます。「All」をクリックすると、すべてのポートを指定できます。

「Apply」ボタンをクリックし、設定を適用します。

「Back」ボタンをクリックし、設定を破棄して前の画面に戻ります。

PVID の設定

「PVID」を設定する場合、「802.1Q VLAN」画面で「PVID Settings」をクリックします。次の画面が表示されます。

.1Q VLAN									
Port	eth1	eth2	eth3	eth4	eth5	eth6	eth7	eth8	}
PVID	1	1	1	1	1	1	1		1
Maximum Entrie	es :32)							Back	Apply
VID	VLAN Nan	me	Untagg	ed VLAN Ports		Tagged VLAN Ports	5	VLAN Rename	Delete VID

図 8-7 802.1Q VLAN (PVID Settings) 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
PVID	PVIDを入力します。

「Apply」ボタンをクリックし、設定を適用します。

36 「Back」ボタンをクリックし、設定を破棄して前の画面に戻ります。

Port-Based VLAN (ポート VLAN 設定)

ポートベース VLAN は、最もシンプルで一般的な VLAN の形式です。物理 LAN ポートを VLAN に割り当て、アプリケーションを効果的に拡張します。 複数のポートを同じ VLAN に割り当てることも、各ポートを別々の VLAN に割り当てることも可能です。

L2 Features > VLAN > Port-Based VLAN の順にクリックし、以下の画面を表示します。

Port-Based VLAN		
Port-Based VLAN Settings	C Enabled	Apply
(Maximum Entries :32)		Add VLAN

図 8-8 Port-Based VLAN 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
Port-Based VLAN	ポート VLAN を有効 / 無効に指定します。 ・ 初期値:「Disabled(無効)」

「Apply」ボタンをクリックし、設定を適用します。

注意 ポート VLAN が有効化されると、802.1Q VLAN 設定および 802.1Q マネジメント VLAN 設定は初期値に戻ります。

ポート VLAN を有効化した場合、以下の画面が表示されます。

Port-Based VLAN	• Enabled	O Disabled		Apply
(Maximum Entries :32)				Add VLAN
(Maximum Entries :32) VLAN Index	VLAN Name	VLAN member port	VLAN Rename	Add VLAN Delete VLAN

図 8-9 Port-Based VLAN 画面(有効化時)

「Rename」ボタンをクリックして、VLAN 名の変更を行います。「Apply」ボタンをクリックして変更を保存します。 「Delete」ボタンをクリックして、VLAN を削除します。

VLAN の追加

新しい VLAN を作成する場合、「Port-Based VLAN」画面で「Add VLAN」をクリックします。次の画面が表示されます。

rt-Based VLAN						_	_	_
ort-Based VLAN Settings — Port-Based VLAN		• Enabled	Disabled					Apply
(Maximum Entries :32) VLAN Name	(Na	me should be less t	than 10 characters)					
	eth1	eth2	eth3	eth4	eth5	eth6	eth7	eth8
Member								
							Bad	ck Apply
		1000 March 1000						
VLAN Index	VLAN Narr	ie		VLAN member	port		VLAN Rename	Delete VLAN

図 8-10 Port-Based VLAN (Add VLAN) 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
VLAN Name	追加する VLAN 名を入力します。
Port	メンバに追加するポートにチェックを入れます。
「Apply」ボタンをクリック	,し、設定を適用します。

「Back」ボタンをクリックし、設定を破棄して前の画面に戻ります。

「VLAN Index」のリンクをクリックすると、メンバを編集することができます。「Previous Page」をクリックして前の画面に戻ります。

Management VLAN (マネジメント VLAN 設定)

マネジメント VLAN を設定します。本設定を有効にした場合、スイッチの権限をデフォルトの VLAN からユーザが設定した VLAN に変更することができます。これにより、ネットワーク全体をより柔軟に管理することができます。初期値では無効で、既存の VLAN をマネジメント VLAN として設定することができます。マネジメント VLAN は一つのみ設定することができます。

L2 Features > VLAN > Management VLAN の順にクリックし、以下の画面を表示します。

anagement VLAN		
Management VLAN	O Enabled	
VID		
VLAN Name		Apply
Note: When 802 1Q Manageme	t VLAN is enabled, the 802.1Q VLAN should be enabled first.	

図 8-11 Management VLAN 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
Management VLAN	マネジメント VLAN を有効 / 無効に指定します。
VID	マネジメント VLAN の ID 番号を指定します。
E	

「Apply」ボタンをクリックし、設定を適用します。

注意 マネジメント VLAN を有効にするには、事前に 802.1Q VLAN を有効にしておく必要があります。

Asymmetric VLAN (Asymmetric VLAN 設定)

Asymmetric VLAN の設定を行います。本機能により、サーバやゲートウェイデバイスなどの共有リソースをより効率的に使用できます。

L2 Features > VLAN > Asymmetric VLAN の順にクリックし、次の画面を表示します。

Asymmetric VLAN			
Asymmetric VLAN Asymmetric VLAN State	○ Enabled	Disabled	Apply

図 8-12 Asymmetric VLAN 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
Asymmetric VLAN State	Asymmetric VLAN を有効 / 無効に設定します。 ・ 初期値:「Disabled(無効)」

「Apply」ボタンをクリックし、設定を適用します。

注意

Asymmetric VLAN 有効時、MAC Address Table の VID は N/A 表示になります。

注意 Asymmetric VLAN は、VLAN 設定に関わらず VID 1 で学習されます。

注意 Asymmetric VLAN 有効後、VLAN は初期化され、Management VLAN は無効化されます。

Surveillance VLAN (サーベイランス VLAN)

本画面では自動サーベイランス VLAN のグローバル設定とポートのサーベイランス VLAN 情報を表示します。

サーベイランス VLAN は、IP サーベイランスサービスを強化するための機能です。D-Link IP カメラからのビデオトラフィックに対して VLAN をアサ インします。高い優先度と個別の VLAN を使用することにより、サーベイトラフィックの品質とセキュリティが保証されます。サーベイランス VLAN 機能は受信パケットの送信元 MAC アドレスと VLAN ID をチェックし、指定の MAC アドレスと VLAN ID に合致した場合、パケットは指定の優先度で 処理されます。

L2 Features > VLAN > Surveillance VLAN の順にクリックし、次の画面を表示します。

Survei VLAN	ance VLAN Global Settings illance VLAN ID	Enabled Disabled Priority	High	Apply
er-de	fined MAC Settings			
To ad	d more device(s) for Surveillance VLAN	I by user-defined configuration as below		
Comp	onent Type	Description	MAC Address(XX-XX-XX-XX-XX)	
Vide	o Management Server 🗸 🗸			Add
Note:	Maximum number of user-defined MA	AC is 5 entries.		
rveilla	ance VLAN Summary			
	Component Type	Description	MAC Address	Delete
ID	D Link Surveillance Device	D-Link IP Surveillance Device	B0-C5-54-XX-XX-XX	Delete
1D 01	D-LIIK Surveillance Device			Dalata
1D 01 02	D-Link Surveillance Device	D-Link IP Surveillance Device	F0-7D-68-0X-XX-XX	Delete

図 8-13 Surveillance VLAN Settings 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
	Surveillance VLAN Global Settings
Surveillance VLAN	サーベイランス VLAN を有効 / 無効に設定します。
VLAN ID	サーベイランス VLAN の VLAN ID を指定します。
Priority	サーベイランス VLAN の優先値を指定します。 ・ 選択肢:「Highest(最高)」「High(高)」「Medium(中)」「Low(低)」
	User-defined MAC Settings
Component Type	サーベイランス VLAN は自動的に D-Link デバイスを検出します。サーベイランス VLAN 用に設定できるサーベイ ランスコンポーネントを選択します。 ・選択肢 :「 Video Management Server(VMS)」「VMS Client」「Video Encoder」「Network Storage」「Other IP Surveillance Devices」 通常、「Video Management Server(VMS)」「VMS Client」が IP サーベイランスに必要なコンポーネントです。
Description	コンポーネントの説明を入力します。
MAC Address	コンポーネント MAC アドレスを入力します。

「Apply」ボタンをクリックし、設定を適用します。

「Add」ボタンをクリックして、ユーザ定義のサーベイランスコンポーネントを追加します。

「Delete」ボタンをクリックして、エントリを削除します。

Voice VLAN(音声 VLAN)

Voice VLAN は IP 電話からの音声トラフィックを送信する上で使用される VLAN です。 IP 電話の音声品質が劣化するなどの理由から音声トラフィックの QoS を通常のトラフィックより優先的に送信されるように設定します。

本機能では、送信元の MAC アドレス /VLAN ID をチェックし、受信したパケットが音声パケットであると判断します。指定の MAC アドレスと VLAN ID に合致した場合、パケットは指定の優先度で処理されます。

Voice VLAN Global(音声 VLAN 設定)

音声 VLAN を設定します。

L2 Features > VLAN > Voice VLAN の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

oice VLAN Global Settings	Enabled Disabled	Priority High	Apply
III Settings			(1997)
To add more device(s) for Voice V	LAN by user-defined configuration as below		
	Description	Telephony OUI(XX-XX-XX-XX-XX)	
Default OUI	3COM 🗸	00-E0-BB-XX-XX-XX	
O User defined OUI		-xx-xx-xx	Add
Note: Maximum number of user-	defined OUI is 5 entries.		
<u> </u>			
oice VLAN Summary			
ID Departmention		Tolophony OUI	Doloto

図 8-14 Voice VLAN 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明		
	Voice VLAN Global Settings		
Voice VLAN	音声 VLAN を有効 / 無効に設定します。		
/LAN ID 音声 VLAN の VLAN ID を指定します。			
Priority	音声 VLAN の優先値を指定します。 ・ 選択肢:「Highest(最高)」「High(高)」「Medium(中)」「Low(低)」		
	OUI Settings		
Default OUI	定義済みの OUI(Organizationally Unique Identifier)値を選択します。 • 選択肢:「3COM」「Cisco」「Veritel」「Pingtel」「Siemens」「NEC/Philips」「Huawei3COM」「Avaya」		
User defined OUI	テレフォニー OUI を定義します。作成可能な OUI の数は 5 です。 ユーザ定義の OUI が選択されている場合、デフォルトで ACL ルールが 1 つ占有されます。1 つのユーザ定義 OUI につき、 1 つ ACL ルールが使用されます。システムは、全ての音声 VLAN ルールに対し ACL プロファイルを自動生成します。		

「Apply」ボタンをクリックし、設定を適用します。

「Add」ボタンをクリックして、新しい音声 VLAN を作成します。

定義済み OUI リスト

以下は、定義済みの音声 OUI のリストです。これらは、ユーザ定義の OUI として使用することはできません。

OUI	ベンダー	簡略名
00:E0:BB	3COM	3com
00:03:6B	Cisco	cisco
00:E0:75	Veritel	veritel
00:D0:1E	Pingtel	pingtel
00:01:E3	Siemens	siemens
00:60:89	NEC/ Philips	nec&philips
00:0F:E2	Huawei-3COM	huawei&3com
00:09:6E	Avaya	avaya

Spanning Tree (スパニングツリーの設定)

本スイッチには、IEEE 802.1D-2004 に定義される RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)、および 802.1D-1998 で定義される STP(Spanning Tree Protocol)の 2 つのプロトコルを実装しています。RSTP は IEEE 802.1D-1998 をサポートするレガシー機器との併用が可能ですが、その場合 RSTP を 使用する利点は失われます。

初期値では RSTP は無効です。有効にすると、スイッチは BPDU パケットと、それらに付随する Hello パケットをリッスンします。RSTP では、ルートブリッジから BPDU を受信しなくても BPDU パケットが Hello パケット送信毎に送信されます。ブリッジ間の各リンクはリンクの状態を素早く検知することができるため、リンク断絶時の素早い検出とトポロジの調整が可能となります。



「スパニングツリー」と「ループバック検知」は排他的な仕様になっており、「スパニングツリー」が有効の場合、「ループバック検知」は無効 になります。

STP Global Settings(STP グローバル設定)

STP をグローバルに設定します。

L2 Features > Spanning Tree > STP Global Settings の順にメニューをクリックし、以下に示す画面を表示します。

Spanning Tree Global Setting		
Spanning Tree State		
Spanning Tree State	O Enabled	Apply
Spanning Tree Mode		
Spanning Tree Mode	RSTP STP	Apply
STP Traps		
STP New Root Trap	Enabled	
STP Topology Change Trap	Enabled	Apply
Root Bridge Information		
Root Bridge	32768:34-0A-33-C7-67-E0	
Root Cost	0	
Root Maximum Age	20	
Root Forward Delay	15	
Root Port	0	

図 8-15 STP Global Settings 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明				
	Spanning Tree State				
Spanning Tree State	Spanning Tree をグローバルに有効 / 無効に設定します。				
	Spanning Tree Mode				
Spanning Tree Mode	スイッチで使用する STP モードを選択します。				
	・ RSTP - スイッチ上で RSTP がグローバルに使用されます。				
	・ STP - スイッチ上で STP がグローバルに使用されます。				
	STP Traps				
STP New Root Trap	新しいルートトラップ送信の有効 / 無効を設定します。				
STP Topology Change Trap	トポロジ変更トラップ送信の有効 / 無効を設定します。				
	Root Bridge Information				
Root Bridge	ルートブリッジ情報を表示します。				
Root Cost	ルートコスト情報を表示します。				
Root Maximum Age	ルートの最大経過時間を秒単位で表示します。				
Root Forward Delay	ルートの転送遅延を秒単位で表示します。				
Root Port	ルートポートを表示します。				

STP Port Settings(STP ポートの設定)

STP は、ポート毎に設定することができます。スイッチレベルでのスパニングツリー設定のほかに、ポートをグループ分けして、各ポートグループ に対してスパニングツリーの設定を行うことが可能です。

STP グループのスパニングツリーは、スイッチレベルのスパニングツリーと同様の働きをしますが、ルートブリッジの概念はルートポートに置き換えられて考えることができます。グループ内のルートポートは、ポートプライオリティとポートコストに基づいて選出され、ネットワークとグループを接続する役割を果たします。スイッチレベルの場合と同様に、冗長リンクはブロックされます。

スイッチレベルの STP は、スイッチ間(または同様のネットワークデバイス)の冗長リンクをブロックし、ポートレベルの STP は STP グループ内の 冗長リンクをブロックします。

L2 Features > Spanning Tree > STP Port Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

P Port Settings			
From Port	To Port	Port Fast	
eth1 🗸	eth8 🗸	Disabled V	Apply Refre
Port		Port Fast	State
eth1		Disabled	Forwarding
eth2		Disabled	Link down
eth3		Disabled	Link down
eth4		Disabled	Link down
eth5		Disabled	Link down
eth6		Disabled	Link down
eth7		Disabled	Link down
eth8		Disabled	Link down

図 8-16 STP Port Setting 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
From Port / To Port	設定するポート範囲を指定します。
Port Fast	ポートファストオプションを指定します。 ・「Network」(初期値) - ポートは3秒だけ非ポートファスト状態に残ります。ポートはBPDUが受信されず、転送状態に 変更されるとポートファスト状態に変更します。その後BPDUを受信すると非ポートファストへ戻ります。 ・「Disabled」- ポートは常に非ポートファスト状態です。「forward-time delay」の待機後、転送状態になります。 ・「Edge」- ポートは「forward-time delay」を待たずに直接STP 転送状態に変化します。インタフェースが「BPDU」を受 信すると非ポートファストへ移行します。

Loopback Detection (ループバック検知設定)

ループバック検知機能は、特定のポートによって生成されるループを検出するために使用されます。

本機能では、ループバックを検知するとスイッチのポートを一時的にシャットダウンし、ログを出力します。ループバック検知の「Recover Time」 がタイムアウトになると、ループバック検知ポートはロック解除されます。

L2 Features > Loopback Detection の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

opback Detection Global 9	ettings		
Loopback Detection	05		
Time Interval (1-255)			
Time Interval (1-255)			
Recover Time (0 or 60-255)		60 sec	Apply
opback Detection Port Set	tings		
From Port	To Port	State	
othd M	oth ^Q	Dischlad M	
eun	ettio	Disabled	Apply Refresh
Port		Loopback Detection State	Result
Port eth1		Loopback Detection State Enabled	Result Normal
Port eth1 eth2		Loopback Detection State Enabled Enabled	Result Normal Normal
Port eth1 eth2 eth3	_	Loopback Detection State Enabled Enabled Enabled	Result Normal Normal Normal
Port eth1 eth2 eth3 eth4		Loopback Detection State Enabled Enabled Enabled Enabled	Result Normal Normal Normal Normal Normal
Port eth1 eth2 eth3 eth4 eth5		Loopback Detection State Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled	Result Normal Normal Normal Normal Normal
Port eth1 eth2 eth3 eth4 eth5 eth6		Loopback Detection State Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled	Result Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Port eth1 eth2 eth3 eth4 eth5 eth6 eth7		Loopback Detection State Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled	Result Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

図 8-17 Loopback Detection 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
	Loopback Detection Global Settings
Loopback Detection	ループバック検知機能を有効 / 無効に設定します。 ・ 初期値:「Disabled(無効)」
Time Interval	 ループ検知間隔を設定します。 ・ 設定可能範囲:1-255(秒) ・ 初期値:10(秒)
Recover Time	 ループバック検出後、リカバリに許可される時間を指定します。0に指定するとリカバリの時間は無効となります。 ・ 設定可能範囲:0、60-255(秒) ・ 初期値:60(秒)
	Loopback Detection Port Settings
From Port / To Port	ループ検知を設定するポートの範囲を設定します。
State	指定した範囲のポートのループバック検出を有効/無効に設定します。

「Apply」ボタンをクリックし、設定を更新します。

「Refresh」ボタンをクリックして、ループバック検出テーブルの情報を更新します。

注意 「スパニングツリー」と「ループバック検知」は排他的な仕様になっており、「スパニングツリー」が有効の場合、「ループバック検知」は無効 になります。

注意 送信元 MAC アドレスとして、ポート MAC アドレスではなくシステム MAC アドレスを使用します。構成により、対向の機器において FDB Flap、システム宛て通信不安定などの問題が発生する可能性があります。

- 注意 CTP ではなく、Realtek Layer 2 Protocols (Ether Type; 0x8899) を使用します。
- 注意 ループを検知しても、リンクダウンしません。
- 注意 ループバック検知とリンクアグリゲーションは併用できません。

Link Aggregation (リンクアグリゲーション)

リンクアグリゲーション機能を使用すると、複数のポートを組み合わせて帯域幅を増やすことができます。各リンクアグリゲーショングループは最 大4個のポートから構成されます。

L2 Features > Link Aggregation の順にクリックし、以下の画面を表示します。

INK Aggr	egation Global Settings							
Link Agg	regation	○ Enabled	Disabled					Apply
hannel G	iroup Information							
ID	01 🗸							Apply
Port	eth1	eth2	eth3	eth4	eth5	eth6	eth7	eth8
Note: N	Maximum number of ports	in a Link Aggregation group) is 4					
ink Agan		Ports	_	_	_	_	_	Delete
ink Aggr	ID							
ink Aggr	01							Delete

図 8-18 Link Aggregation 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明		
	Link Aggregation Global Settings		
Link Aggregation	リンクアグリゲーション機能の有効 / 無効を指定します。		
	Channel Group Information		
ID	グループの ID を選択します。		
Port	 リンクアグリゲーショングループに割り当てるポートを選択します。 		

「Apply」ボタンをクリックし、設定を適用します。

「Delete」ボタンをクリックして、エントリを削除します。



補足 リンクアグリゲーショングループの最大ポート数は 4 です。DGS-1100-05V2/05PDV2 は 1 つのリンクアグリゲーショングループのみをサ ポートし、DGS1100-08V2/08PV2 は最大 2 つのリンクアグリゲーショングループをサポートします。

各リンクアグリゲーショングループに追加することのできるポートは以下の通り固定となっています。

DGS-1100-05V2/05PV2

Group ID	ポート番号
01	1-4

※ポート 5 は設定不可

DGS-1100-08V2/08PV2

Group ID	ポート番号
01	1-4
02	5-8



グループ化された各ポートは、同じ VLAN グループ内のデバイスに接続する必要があります。

注意 ループバック検知とリンクアグリゲーションは併用できません。

L2 Multicast Control (L2 マルチキャストコントロール)

IGMP Snooping (IGMP スヌーピング)

IGMP(Internet Group Management Protocol)Snooping 機能を利用すると、各フレームのレイヤ 2 MAC ヘッダの内容を確認し、高度なマルチキャ ストフォワーディングを行うことができます。マルチキャストトラフィックはリクエストのあった接続先にのみ転送されます。

L2 Features > L2 Multicast Control > IGMP Snooping > IGMP Snooping Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

GMP Snooping Setting	S		
IGMP Snooping			
IGMP Snooping	Enabled	O Disabled	Apply
Note: Internet Group Managen for IGMP snooping, the switch c	nent Protocol snooping allows an add or remove a port to a s	ne switch to recognize IGMP queries and reports sent betw ecific device based on IGMP messages passing through th	ween network stations or devices and an IGMP host. When enabled the switch.

図 8-19 IGMP Snooping Settings 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
IGMP Snooping	IGMP Snooping の有効 / 無効を設定します。
- 「Apply」ボタンをクリックし、設定 [;]	を更新します。

IGMP Snooping Group Settings (IGMP Snooping グループ設定)

IGMP Snooping グループを設定します。

L2 Features > L2 Multicast Control > IGMP Snooping > IGMP Snooping Groups Settings をクリックして表示します。

	Group Ad	dress	From Port eth1 V	To Port eth8 ✔		Add	Delete
Maximum Entries Group ID	:32) Vlan Id	VLAN Name	Group Address		Member Port	-	Delete
P Snooping Gro	ups Table					Defeath	Delete All

図 8-20 IGMP Snooping Groups Settings 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
VID	登録または削除するマルチキャストグループの VLAN ID を指定します。
Group Address	登録または削除するマルチキャストグループの IP アドレスを入力します。
From Port / To Port	設定するポートの範囲を設定します。

「Add」ボタンをクリックし、入力した情報に基づいて指定エントリを追加します。 「Delete」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて指定エントリを削除します。 「Delete All」ボタンをクリックして、すべての IGMP スヌーピンググループを削除します。 「Refresh」ボタンを選択して、IGMP スヌーピンググループテーブルの情報を更新します。

注意

IGMP Snppoing は 224.0.X.X の予約 Mulcticast IP 宛ての パケットを Flooding します。

注意 IGMP Snooping は、Fast Leave として動作します。

第9章 QoS (QoS 機能の設定)

本スイッチは、802.1p キューイング QoS (Quality of Service)をサポートしています。

(下は QOS リノアニューの説明です。必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行うててたさい。				
サブメニュー	説明			
802.1p/DSCP Default Priority(802.1p/DSCPデフォ ルトプライオリティ)	ポートに default CoS 設定を行います。			
Port Rate Limiting(ポートレート制限設定)	ポートレート制限の設定を行います。			

以下は QoS サブメニューの説明です。必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

802.1p/DSCP Default Priority (802.1p/DSCP デフォルトプライオリティ)

QoS は IEEE 802.1p 標準で規定される技術です。ネットワーク管理者は、VoIP(Voice-over Internet Protocol)、Web 閲覧用アプリケーション、ファイルサーバアプリケーション、ビデオ会議など、広帯域を必要としたり高い優先順位を持つ重要なサービスのために、帯域を確保することができます。

本画面では、各ポートの QoS プライオリティレベルのステータスを表示します。スイッチは優先度の高いポートからのトラフィックを先に処理します。タグなしパケットの場合、スイッチは設定に応じてプライオリティを割り当てます。

QoS > 802.1p/DSCP Default Priority の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

elect QoS Mode	802.1p	ODSCP	
Queuing mechanism		ority OWRR (By default is strict priority)	Apply
ote: By default th To enable D	e 802.1p is chosen. SCP mode, please select the DSCP	mode and press "Apply" to go to DSCP Priority Settings page.	
F 802 1n Default F	riority Settings		
rom Port	To Port	Priority	
etn i 🗸	etno 🗸	Highest V	Apply
Port	Priority		
Port eth1	Priority Medium		
Port eth1 eth2	Priority Medium Medium	For increas untarged packets, the per port "Default Priority" settings will be applied to packets of	each port to provide port-
Port eth1 eth2 eth3	Priority Medium Medium Medium	For ingress untagged packets, the per port "Default Priority" settings will be applied to packets of a	each port to provide port-
Port eth1 eth2 eth3 eth4	Priority Medium Medium Medium	For ingress untagged packets, the per port "Default Priority" settings will be applied to packets of based traffic prioritization.	each port to provide port-
Port eth1 eth2 eth3 eth4 eth5	Priority Medium Medium Medium Medium	For ingress untagged packets, the per port "Default Priority" settings will be applied to packets of based traffic prioritization. For ingress tagged packets, D-Link EasySmart Switches will refer to their 802.1p information and different priority queues.	each port to provide port- prioritize them with 4
Port eth1 eth2 eth3 eth4 eth5 eth6	Priority Medium Medium Medium Medium Medium	For ingress untagged packets, the per port "Default Priority" settings will be applied to packets of based traffic prioritization. For ingress tagged packets, D-Link EasySmart Switches will refer to their 802.1p information and different priority queues.	each port to provide port- prioritize them with 4
Port eth1 eth2 eth3 eth4 eth5 eth6 eth7	Priority Medium Medium Medium Medium Medium Medium	For ingress untagged packets, the per port "Default Priority" settings will be applied to packets of or based traffic prioritization. For ingress tagged packets, D-Link EasySmart Switches will refer to their 802.1p information and different priority queues.	each port to provide port- prioritize them with 4

図 9-1 IEEE 802.1p/DSCP Default Priority Settings 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
	Global Settings
Select QoS Mode	VLAN タグの 802.1p プライオリティまたは IP ヘッダの DSCP(Differentiated Services Code Point) 優先順位に基づいてトラ フィックを優先することができます。いずれかの方式を選択します。 ・ 選択肢:「802.1p」「DSCP」
Queuing mechanism	 キューイング方式を選択します。 「Strict Priority」(SP) - 絶対優先スケジューリング。最も高いキューが最初に空になるように設定され、他のキューは重み 付けラウンドロビンスケジューリングスキームに従います。 「Weighted Round-Robin」(WRR) - 重み付けラウンドロビン(WRR)アルゴリズムを使用して、重み付けに基づいてパケッ トを処理します。
	IEEE 802.1p/DSCP Default Priority Settings
From Port/To Port	設定するポート範囲を指定します。
Priority	ポートの優先度を選択します。 ・ 選択肢:「Highest」「High」「Medium」「Low」

Port Rate Limiting(ポートレート制限設定)

ポートの転送速度制限を設定します。

QoS > Port Rate Limiting の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port Rate Limiting				
Port Rate Limiting				
From Port	To Port	Direction	Rate Limit	
eth1 🗸	eth8 🗸	Input 🗸	No Limit 🗸	Apply
Port		Input (R	ate)	Output (Rate)
eth1		No Lim	it	No Limit
eth2		No Lin	it	No Limit
eth3		No Lim	it	No Limit
eth4		No Lin	it	No Limit
eth5		No Lin	it	No Limit
eth6		No Lin	it	No Limit
eth7		No Lim	it	No Limit
eth8		No Lin	it	No Limit

図 9-2 Port Rate Limiting 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
From Port / To Port	設定するポート / ポート範囲を入力します。
Direction	パケットの方向を選択します。 ・「Input」- 入力トラフィックの転送速度を制限します。 ・「Output」- 出力トラフィックの転送速度を制限します。 ・「Both」- 入力トラフィックと出力トラフィックの両方の転送速度を制限します。
Rate Limit	レート制限の値を選択します。「No Limit」を選択すると、レート制限を無効にします。

第10章 Security (セキュリティ機能の設定)

本セクションではデバイスのセキュリティの設定について解説します。

以下は Security サブメニューの説明です。必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
Traffic Segmentation(トラフィックセグメンテーション)	トラフィックセグメンテーション設定を行います。
Storm Control (ストームコントロール)	ストームコントロールの設定を行います。
Port Security (ポートセキュリティ)	ポートセキュリティの設定を行います。

Traffic Segmentation (トラフィックセグメンテーション)

トラフィックセグメンテーション機能は、(単一 / 複数)ポート間のトラフィックの流れを制限するために使用します。「トラフィックフローの分割」という方法は、「VLAN によるトラフィック制限」に似ていますが、さらに制限的です。

Security > Traffic Segmentation の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

affic Segme	ntation Settings			
affic Segmentatio	on Settings			
From Port	To Port	From Forward Port	To Forward Port	
eth1 🗸	eth8 🗸	eth1 🗸	eth8 🗸	Add Delete
Note: When the	forwarding domain of a port	is empty, layer 2 forwarding for packets	received by that port is not restricted.	
	Port		Forwarding [Domain

図 10-3 Traffic Segmentation Settings 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
From Port / To Port	送信元ポートとして設定するポートの範囲を指定します。
From Forward Port / To	転送ポートとして設定するポートの範囲を指定します。
Forward Port	
「Add」ボタンをクリックして	て、入力した情報を元に新しいエントリを追加します。

「Delete」ボタンをクリックして、入力した情報を元にエントリを削除します。

Storm Control (ストームコントロール)

ストームコントロールは、ブロードキャスト、マルチキャスト、および不明なユニキャストパケットの受信速度を制御する機能を提供します。 パケットストームが検出されると、ストームが解消されるまで受信パケットを破棄し続けます。

Security > Storm Controlの順にクリックします。

torm Control Settings		
Storm Control Status		
Storm Control Cardo		
Storm Control	Multicast & Broadcast & Unknown Unicast V	
Threshold (8-1000000)	1000000 kbps	Apply

図 10-4 Storm Control Settings 画面

本画面には以下の項目があります。

48

項目	説明	
Storm Control Status	ストームコントロール機能の有効 / 無効を指定します。	
Туре	制限するストームの種類を選択します。	
	・選択肢:「Multicast & Broadcast & Unknown Unicast」「Multicast & Broadcast」「Broadcast Only」	
Rate Limit	制限するデータレートを指定します。ストームコントロールが有効な場合、このしきい値を超えると、指定された	
	タイプのパケットの破棄が開始されます。	
	・ 設定可能範囲:8-1000000(kbps)	

Port Security (ϑ -トセキュリティ)

ポートセキュリティは、特定のポートへのアクセスを特定の MAC アドレスを持つユーザのみに制限することで、ネットワークセキュリティを向上 させます。

ポートをロックして、ユーザが MAC アドレス転送テーブルを変更できないようにすることができます。また、ポートをロックすると追加の MAC アドレスが学習されなくなります。

Security > Port Security の順にクリックします。

t Security			
From Port To	Port Admin State	Max Learning Address	
eth1 V et	th8 V Disabled V	4160 (0-4160)	Apply
Port	Adm	in State	Max Learning Address
eth1	Dis	abled	4160
eth2	Dis	abled	4160
eth3	Dis	abled	4160
eth4	Dis	abled	4160
eth5	Dis	abled	4160
eth6	Dis	abled	4160
eth7	Dis	abled	4160
eth8	Dis	abled	4160

図 10-5 Port Security 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	
From Port / To Port	設定するポート範囲を指定します。
Admin State	ポートと MAC アドレステーブルのロックを有効 / 無効に設定します。
Max Learning Address	ポートが学習できる最大の MAC アドレス数を指定します。
	 ・ 設定可能範囲:0-4160

第11章 OAM (Operations、Administration、Maintenance:運用・管理・保守)

ケーブルの診断を行います。

```
以下は、OAM のサブメニューです。必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。
```

サブメニュー	説明
Cable Diagnostics(ケーブル診断機能)	ケーブル診断を行います。

Cable Diagnostics(ケーブル診断機能)

スイッチの特定のポートに接続する UTP ケーブルの詳細について表示します。ケーブルにエラーがある場合、エラーのタイプと発生箇所を判断しま す。ケーブル診断機能は UTP ケーブルを簡易的に確認するために設計されています。ケーブルの品質やエラーの種類を診断します。

注意 ケーブル診断機能は簡易機能であり、参考としてご利用ください。正確な検査やテストのためには専用のテスタを使用して行ってください。

OAM > Cable Diagnostics の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

ble Diagnostics -			Test Now
Port	Test Result	Cable Fault Distance (meters)	
The cable diagnost and the types of er Note: 1. The deviation of 2. It also measures	lics feature is designed primarily for administrators or custom ror. "Cable Fault Distance" is +/-2 meters, therefore No cable mi cable fault and identifies the fault in length according to the	ner service representatives to verify and test copper cables; it can rapidly determi ay be displayed under Test Result, when the cable used is less than 2 m in lengt distance from this switch.	ine the quality of the cables

図 11-1 Cable Diagnostics 画面

ポートを選択し、「Test Now」ボタンをクリックします。結果が以下の通り表示されます。

		Test N
Port	Test Result	Cable Fault Distance (meters)
eth 1	Pair1: OK Pair2: OK Pair3: OK Pair4: OK	Pairt: N/A Pair2: N/A Pair3: N/A Pair4: N/A
he cable diagnostics nd the types of error	feature is designed primarily for administrators or customer .	service representatives to verify and test copper cables; it can rapidly determine the quality of the cat
ote:		

図 11-2 Cable Diagnostics 画面 (テスト結果)

項目	説明
Test Result	ケーブル診断の結果が表示されます。 ・「OK」- ケーブルの状態に問題はありません。 ・「Short in Cable」- UTP ケーブルの配線が接触しています。 ・「Open in Cable」- UTP ケーブルが断線しているか、接続が外れています。 ・「Test Failed」- ケーブルテスト中にエラーが発生したことを意味します。同じポートを選択し、再度テストしてください。
Cable Fault Distance (meters)	スイッチポートからケーブル故障点までの距離を示します。ケーブルが2メートル未満の場合は「No Cable」と表示されます。

補足 ケーブル診断では CrossTalk の検出はできません。

第12章 Monitoring (スイッチのモニタリング)

パケット統計情報の表示や、ミラーリング設定を行います。

以下は Monitoring サブメニューの説明です。必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
Statistics(統計情報)	パケット統計情報とエラー統計情報を表示します。
Mirroring Settings (ミラー設定)	ポートミラーリングの設定を行います。

Statistics (統計情報)

Port Counters (ポートカウンタ)

ポートのカウンタ情報を表示します。

Monitoring > Statistics > Port Counters の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Counters				
				Refresh Clean Al
Port	ТхОК	TxErr	RxOK	RxErr
eth1	2307	0	3313	0
eth2	0	0	0	0
eth3	0	0	0	0
eth4	0	0	0	0
eth5	0	0	0	0
eth6	0	0	0	0
eth7	0	0	0	0
eth8	0	0	0	0

図 12-1 Port Counters 画面

「Refresh」ボタンをクリックして、ポートカウンタ統計テーブルを更新します。 「Clear All」ボタンをクリックして、すべてのポートカウンタ統計を削除します。

Mirroring Settings (ミラー設定)

ミラーリング機能についての設定、表示を行います。本スイッチは対象ポートで送受信するフレームをコピーして、そのコピーしたフレームの出力 先を他のポートに変更する機能(ポートミラーリング)を持っています。ミラーリングポートに監視機器(スニファなど)を接続し、最初のポート を通過したパケットの詳細を確認します。トラブルシューティングやネットワーク監視の目的において役に立ちます。

Monitoring > Mirroring Settings をクリックします。

rroring Settings	•	_	_	_		_	
Nirroring Settings			○Enabled ● C	lisabled			
Destination			eth1 🗸				
Frame Type			Rx 🗸				
Source							
eth1	eth2	eth3	eth4	eth5	eth6	eth7	eth8
							Apply

図 12-2 Mirroring Settings 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
Mirroring Settings	ミラーリング機能を有効/無効に設定します。
Destination	データのミラーリング先を指定します。ミラーリングの送信元ポートは設定できません。
Frame Type	ミラーリングのフレームタイプを選択します。 ・「RX」- ソースポートで受信したデータを複製し、ターゲットポートに転送します。 ・「TX」- ソースポートから送信されたデータを複製し、ターゲットポートに転送します。 ・「Both」- 送信・受信どちらのトラフィックもミラーされます。ソースポートで送信/受信されたデータを複製し、ターゲッ トポートにすべてのデータを転送します。
Source	ミラーリングする送信元ポートを選択します。

第 13 章 Green (省電力テクノロジー)

以下は Green サブメニューの説明です。必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
EEE (Energy Efficient Ethernet/ 省電力イーサネット)	Energy Efficient Ethernet/ 省電力イーサネットの設定を行います。

EEE (Energy Efficient Ethernet/ 省電力イーサネット)

「Energy Efficient Ethernet」(EEE/ 省電力イーサネット) は「IEEE 802.3az」によって定義されています。パケットの送受信がリンクに発生していない 場合の電力消費を抑える目的で設計されています。

Green > EEE メニューをクリックし、以下の画面を表示します。

802.3az EEE settings			
802.3az EEE 802.3az EEE	O Enabled	Disabled	Apply

図 13-3 EEE 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
802.3az EEE	EEE 機能を有効 / 無効に指定します。

第14章 Save and Tools (Save と Tools メニュー)

Web インタフェース画面左上部の「Save」「Tools」メニューを使用してスイッチの管理・設定を行います。

サブメニュー	説明
Save (Save	e メニュー)
Save Configuration (コンフィグレーションの保存)	スイッチにコンフィグレーションを保存します。
Tools (ツー	ーレメニュー)
Reboot System(システム再起動)	システムの再起動を行います。
Reset (リセット)	システムをリセットします。
Firmware Upgrade & Backup (ファームウェアアップグレード&バックアップ)	ファームウェアのアップグレードとバックアップを行います。
Configuration Backup & Restore (コンフィグレーションバックアップ&リストア)	コンフィグレーションのバックアップとリストアを行います。

Save (Save メニュー)

Save Configuration (コンフィグレーションの保存)

現在のコンフィグレーションをスイッチに保存します。

Save > Save Configuration をクリックし、以下の画面を表示します。

Apply

図 14-1 Save Configuration 画面

「Apply」ボタンをクリックして、スイッチのフラッシュメモリにコンフィグレーションを保存します。

補足 設定が保存されると、「Configuration has been saved.」と表示されます。「Continue」をクリックして元の画面に戻ります。

Tools (ツールメニュー)

Reboot System(システム再起動)

スイッチの再起動を行います。

Tools > Reboot System をクリックし、以下の設定画面を表示します。

Reboot System	
Do you want to save the settings ? • Yes	Reboot
If you do not save the settings, all changes made in this session will be lost.	

図 14-2 Reboot System 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
Do you want to save	再起動時のコンフィグレーション保存オプションを指定します。
the settings ?	・「Yes」- スイッチは再起動する前に現在の設定を保存します。
	・「No」-スイッチは再起動する前に現在の設定を保存しません。すべての設定情報は破棄され、最後に保存した時の設
	定が使われます。

「Reboot」ボタンをクリックして、スイッチを再起動します。

Rebo	ot System	
	Device reboot up.	success. Please login again after device boot
		Continue (00:18)
য 14-3		

Reset (リセット)

スイッチの設定内容を工場出荷時状態に戻します。

Tools > Reset をクリックし、次の設定画面を表示します。

Reset	
Reset The Switch will be reset to its factory defaults including IP address, and then will save, reboot. The Switch will be reset to its factory defaults except IP address, and then will save, reboot. The Switch will be reset to its factory defaults including IP address. 	Apply
図 14-4 Reset 画面	

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
The Switch will be reset to its factory defaults	IP アドレスを含めてスイッチを工場出荷時設定にリセットして、保存、再起動を実行します。
including IP address, and then will save, reboot	
The Switch will be reset to its factory default except	IP アドレスを除いてスイッチを工場出荷時の設定に戻し、保存、再起動を実行します。
IP address, and then will save, reboot	
The Switch will be reset to its factory defaults	IP アドレスを含めてスイッチを工場出荷時設定にリセットしますが、再起動は行いません。
including IP address	

「Apply」ボタンをクリックして、リセット操作を開始します。

Firmware Upgrade & Backup(ファームウェアアップグレード&バックアップ)

現在のファームウェアのバックアップを作成、またはファームウェアをアップグレードします。

Tools > Firmware Upgrade & Backup をクリックし、以下の画面を表示します。

Firmware Backup & Upgrade		
Reset Backup Firmware to file : Upgrade firmware from file :	Backup Upgrade	

図 14-5 Firmware Upgrade & Backup 画面

ファームウェアのバックアップ

「Backup」ボタンをクリックして、ファームウェアを PC 上のディスクに保存します。

ファームウェアのアップグレード

「Upgrade」ボタンをクリックして、アップグレードを開始します。

図 14-6 Firmware Upgrade 画面

「ファイルの選択」ボタンを選択し、ドライブ上のファームウェアファイルを指定します。 「Upgrade」ボタンをクリックして、選択したファームウェアファイルを使用してファームウェアをアップデートします。 「Reboot」ボタンをクリックすると、ファームウェアアップグレードをキャンセルして、デバイスを再起動します。



注意

アップグレードが完了するまで PC との接続、またはスイッチの電源コードを切断しないでください。ファームウェアの更新が中断すると スイッチは回復不能になる可能性があります。

Configuration Backup & Restore (コンフィグレーションバックアップ&リストア)

コンフィグレーションのバックアップとリストアを行います。

Tools > Configuration Backup & Restore をクリックし、設定画面を表示します。

Configuration Backup & Restore		
Configuration Backup & Restore		
Backup current settings to file :	Include Password O Exclude Password	Backup
Restore saved settings from file :	ファイルの選択ファイルが選択されていません	Restore

図 14-7 Configuration Backup & Restore 画面

本画面には以下の項目があります。

コンフィグレーションのバックアップ

項目	説明	
Backup current settings	バックアップファイルにパスワードを含めるかどうかを指定します。	
to file	・ 選択肢:「Include Password (パスワードを含める)」「Exclude Password (パスワードを除外)」	
「Backup」ボタンをクリックして、コンフィグレーションのバックアップを開始します。		

コンフィグレーションのリストア

項目	説明	
Restore saved settings from file	「ファイルの選択」をクリックして、保存したバックアップ設定ファイルを参照・指定します。	
- Postoro」 ギタンをクリックレズ - コンフィグレーションのリフトアを問始します		

「Restore」ボタンをクリックして、コンフィグレーションのリストアを開始します。

注意
リストア後にスイッチが再起動し、現在の設定がすべて上書きされます。

第15章 スイッチのメンテナンス

工場出荷時設定に戻す

リセットボタンを押下することで本製品の設定を工場出荷状態に戻します。

- 1. 必要に応じて設定ファイルのバックアップを行い、本製品からログアウトします。
- 2. 前面のリセットボタンを5秒以上押し続けて、全てのポートLEDが橙色で同時に点灯したら離します。
- 3. 本製品は工場出荷時の状態に戻って再起動します。
- 注意 工場出荷時の状態に戻るとすべての設定が消去されます。 リセットボタンを押下する前に、必要に応じて「Configuration Backup & Restore(コンフィグレーションバックアップ&リストア)」(P.57) でご使用の製品の設定をバックアップしてください。
- 注意 リセットボタンを10秒以上押下すると、前面パネルのLEDは約2秒間「緑」に点灯し、スイッチはローダーモードに移行します。 操作後に Firmware Upgrade という画面が表示された場合は、ローダモードに移行していますので、通常のモードに戻るにはローダモード 画面に表示されている「Reboot」ボタンをクリックしてください。

スイッチを再起動させる

リセットボタンを押下することで本製品を再起動させます。

- 1. 前面のリセットボタンを5秒未満押して離します。
- 2. 本製品は再起動します。
- 注意 スイッチを再起動させると保存していないすべての設定が消去されます。 リセットボタンを押下する前に、必要に応じて「Save Configuration(コンフィグレーションの保存)」(P.54) でご使用の製品の設定を 保存してください。

【付録 A】 ケーブルとコネクタ

スイッチを別のスイッチ、ブリッジまたはハブに接続する場合、ノーマルケーブルが必要です。ケーブルピンアサインに合うことを再確認してくだ さい。

以下の図と表は標準の RJ-45 プラグ / コネクタとピンアサインです。



図 A-1 標準的な RJ-45 プラグとコネクタ

表 A-1 標準的な RJ-45 ピンアサイン

RJ-45 ピンアサイン			
コンタクト(ピン番号)	MDI-X 信号	MDI-II 信号	
1	RD+ (受信)	TD+(送信)	
2	RD- (受信)	TD-(送信)	
3	TD+(送信)	RD+ (受信)	
4	未使用	未使用	
5	未使用	未使用	
6	TD-(送信)	RD- (受信)	
7	未使用	未使用	
8	未使用	未使用	

【付録 B】 ケーブル長

以下の表は各規格に対応するケーブル長(最大)です。

表 B-1 ケーブル長

規格	メディアタイプ	最大伝送距離
1000BASE-T	エンハンスドカテゴリ 5 UTP ケーブル	100m
	カテゴリ 5 UTP ケーブル(1000Mbps)	
100BASE-TX	カテゴリ 5 UTP ケーブル(100Mbps)	100m
10BASE-T	カテゴリ 3 UTP ケーブル(10Mbps)	100m

【付録 C】 PoE パススルーについて(DGS-1100-05PDV2)

DGS-1100-05PDV2 は「Powered Device(PD)ポート」(Port5)で受電し、電源の供給を受け、「PSE ポート」(Port1-2)で給電を行う「PoE パススルー」 スイッチです。これにより天井、壁面など電源コンセントのない場所への PoE 機器の設置が可能になります。

DGS-1100-05PDV2の PoE パススルー機能の動作については、PoE 給電機器、PoE 受電機器の種類 / クラスなど、以下のような制限があります。

PoE パススルー機能制限一覧

受電状態	給電状態		
PD ポート(受電)(ポート 5)	PSE ポート(給電)(ポート 1-2)		状況
に接続している PoE 給電機器の 種類	ポート 1 に接続している受電機器 のクラスタイプ	ポート 2 に接続している受電機器 のクラスタイプ	
PoE 機器	クラス1または2	一(給電不可)	ポート1のみ給電
(IEEE802.3af 規格)	一(給電不可)	クラス1または2	ポート 2 のみ給電
	クラス0または3	一(給電不可)	ポート1のみ給電
PoE 機器 (IEEE802.3at 規格)	一(給電不可)	クラス0または3	ポート 2 のみ給電
	クラス1または2	クラス1または2	ポート1と2両方で給電

注意

DGS-1100-05PDV2の両 PSE(給電)ポート(Port1-2)両方で給電を行うには、PD(受電)ポートに電源を供給する機器の給電規格は「IEEE802.3at」であること、05PDV2より給電される機器のクラスタイプは、どちらも「クラス1または2」に設定してある必要があります。







【付録 D】 機能設定例

本項では、一般によく使う機能についての設定例を記載します。実際に設定を行う際の参考にしてください。

- Traffic Segmentation(トラフィックセグメンテーション)
- VLAN
- Link Aggregation (リンクアグリゲーション)

対象機器について

本コンフィグレーションサンプルは以下の製品に対して有効な設定となります。

• DGS-1100-05V2/08V2/08PV2/05PDV2

Traffic Segmentation (トラフィックセグメンテーション)



図 16-1 Traffic Segmentation (DGS-1100-08PV2)

概要

ポート1~4に対し、トラフィックセグメンテーションを設定します。1~4のポート間ではお互いに通信ができないようにし、ポート1~4は、アップリンクポートとして使用するポート8とのみ通信ができるようにします。

設定手順

1. Security > Traffic Segmentation の「From/To Port」で適応ポート範囲(1-4)を指定します。「From/To Forward Port」で指定するポート(8) が通信可能(転送)なポートとなります。

💾 Save 🗸 🌠 Tools 🗸	🐌 Help 🗸	🌔 Logged in as: admin - 10.90.90.100 🛛 💋 Logout
DGS-1100-08PV2	Traffic Segmentation Settings	
System System Catalogue C	Traffic Segmentation Settings 2 3 From Port To Port From Forward Port To Forward Port eth1 eth4 eth8 Note: When the forwarding domain of a port is empty, layer 2 forwarding for packets received by that port is not restricted.	Add Delete
Port Security	Port Forwarding	Domain
E Green		

図 16-2 Traffic Segmentation Settings 画面

2. 以下の画面が表示されます。

💾 Save 🗸 🏋 Tools 🗸	🚷 Help 🗸	ogged in as: admin - 10.90.90.100 💋 Logout
DGS-1100-08PV2 CSystem ✓ <	Traffic Segmentation Settings Traffic Segmentation Settings From Port To Port From Forward	I Port To Forward Port
Security Traffic Segmentation Storm Control Port Security	eth1 eth8 eth1 v Note: When the forwarding domain of a port is empty, layer 2 forward Port	eth8 Add Delete Delete Delete Forwarding Domain
GAM Goan Green	eth1 eth2 eth3 eth4	eth 1,eth8 eth2,eth8 eth3,eth8 eth4,eth8

図 16-3 Traffic Segmentation Settings 画面

注意 本機能を利用する場合、Unknown ユニキャストについては全ポートにブロードキャストされます。

3. Save > Save Configuration で設定を保存します。「Apply」をクリックします。

Save Configuration	
Save Configuration	(2) Apply

⊠ 16-4 Save Configuration

VLAN



概要

VLAN を設定します。ポート 1 ~ 2 に VLAN10 を「Untagged」で割り当て、ポート 3 ~ 4 に VLAN20 を「Untagged」で割り当て、ポート 8 に VLAN10 と VLAN20 を「Tagged」で割り当てます。

設定手順

1. LAN10 と 20 をアサインするポートのデフォルト VLAN のアサインを削除します。L2 Features > VLAN > 802.1Q VLAN で VLAN を選択します。

📲 Save 🖌 📉 Tools 🖵	🕜 Help 🗸			🌔 Logged in	as: admin - 10.90.90.100 🛛 🙋 Logout
DGS-1100-08PV2	IEEE 802.1Q VL	.AN			
	802.1Q VLAN				
E FDB	(Maximum Entries	:32)			Add VID PVID settings
	VID	VLAN Name	Untagged VLAN Ports	Tagged VLAN Ports	VLAN Rename Delete VID
Port-Dased VLAN	1		eth1,eth2,eth3,eth4, eth5,eth6,eth7,eth8		Rename Delete
Management VLAN Management VLAN Surveillance VLAN Surveillance VLAN Surveillance VLAN Copback Detection Copback Detectio	2				
図 16-6 IEEE 802.1Q VL	AN 画面				

2. 同ポート1~4のデフォルト VLAN のアサインを削除します。

💾 Save 🗕 🛛 📉 Tools 🚽 🛛	🕜 Help 🚽							🌔 Logo	ged in as: admin - 1	0.90.90.100	🦉 Logout
DGS-1100-08PV2	VID Configura	ation									
B System	VID Configuration	L									
E P FDB	VID VLAN Name			1							
	Port	Select All	eth1	eth2	eth3	eth4	eth5	eth6	eth7	eth8	
Port-Based VLAN	Untagged	All					۲	۲	۲	۲	
Asymmetric VLAN	Tagged	All	0	\odot	0	0					
Surveillance VLAN	Not Member	All	۲	۲	۲	۲	0	0	0	0	
Voice VLAN Spanning Tree Loopback Detection Link Aggregation				1	1				Previous Pa	ge Ar	ply
B CoA B CoAS B CoAS B CoAS B Contention B Contention B Contention B Contention B Contention B Contention B Contention B Coast B Coast											



注意 WebUI にアクセスしている PC を接続しているポートは Management VLAN に属したポートに接続している必要があります(デフォルト では VLAN1)。ポート 1~4 に接続している場合、WebUI へのアクセスが失われますので、Management VLAN に所属しているポートに差 し替えてください。

3. L2 Features > VLAN > 802.1Q VLAN で VLAN10 を作成します。

💾 Save 🗸 🛛 🅉 Tools 🗸 📔	🔇 Help 👻							🌔 Logge	d in as: admin - 10.	90.90.100	🕗 Logoi	ut
DGS-1100-08PV2	IEEE 802.1Q \	/LAN	_	_	_	_	_	_	_			
Management	802.1Q VLAN											4
E FDB	VID	1 10										
🖻 🎾 VLAN	VLAN Name	VLAN	l10 (Na	ame should be less th	an 10 characters)							
Port-Based VI AN	Port	Select All	eth1	eth2	eth3	eth4	eth5	eth6	eth7	eth8		
Management VLAN	Untagged	All	۲	• 2	0							
Asymmetric VLAN	Tagged	All	0							۲	(3)	
Voice VLAN	Not Member	All	0	0	۲	۲	۲	۲	۲	$\overline{}$		
Spanning Tree Loopback Detection	(Maximum Entri	es :32)							Back	: A	pply	4
Link Aggregation E I 2 Multicast Control	VID	VLAN	Name		Untagged VLAN	Ports	Tag	ged VLAN Ports	VLAN F	Rename De	lete VID	
⊕ 	1				eth5,eth6,eth7,	eth8			Ren	ame [Delete	
E Security												
Monitoring												
🔄 🃁 Green												

図 16-8 IEEE 802.1Q VLAN 画面

- **4.** 同様に VLAN20 を作成し、ポート 3 ~ 4 に Untagged、ポート 8 に Tagged でアサインします。
- 5. Save > Save Configuration で設定を保存します。「Apply」をクリックします。

ave Configuration	
Save Configuration	

🗵 16-9 Save Configuration

Link Aggregation (リンクアグリゲーション)



図 16-10 Link Aggregation (DGS-1100-08PV2)

概要

VLAN10と20のTagged VLANを設定したポートにリンクアグリゲーションを設定します。ポート7と8にVLAN10とVLAN20を「Tagged」で割当て、 ポート7と8をグループ1としてスタティックリンクアグリゲーションに設定します。

設定手順

1. L2 Features > VLAN > 802.1Q VLAN で VLAN を作成します。

💾 Save 🗸 🏋 Tools 🖌	🎱 Help 🗸			🏠 Logged in a	is: admin - 10.90.90.100 🛛 🙋 Logout
DGS-1100-08PV2	IEEE 802.1Q VLA	NN			
System Management ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	602.1Q VLAN	2)		2	Add VID PVID settings
	VID	VLAN Name	Untagged VLAN Ports	Tagged VLAN Ports	VLAN Rename Delete VID
Port-Based VLAN	1		eth1,eth2,eth3,eth4, eth5,eth6,eth7,eth8		Rename Delete
Management VLAN Management VLAN Symmetric VLAN Suveillance VLAN VLAN VLAN Suveillance VLAN Southart Detection Loopback Detection Loopback Detection Loopback Detection Loopback Detection Southart Detection Southart Detection Southart Detection Southart Detection Southart Detection Monitoring Green					
図 16-11 IEEE 802.1Q VL/	AN 画面				

2. ポート7~8にVLAN10を「Tagged」で割当てます。

💾 Save 🗸 🌾 Tools 🗸 🌘	🔰 Help 👻							🌔 Logged	in as: admin - 1	0.90.90.100	🕗 Logout
DGS-1100-08PV2	IEEE 802.1Q \	/LAN									
B System Management C 2 Features B 5 FDB C VLAN	802.1Q VLAN VID VLAN Name	10 VL	AN10 × Nar) ne should be less t	han 10 characters)						
Port-Based VLAN	Port	Select All	eth1	eth2	eth3	eth4	eth5	eth6	eth7	eth8	
	Untagged	All						0	0	0	
	Tagged	All						· (2)	۲	۲	
Surveillance VLAN	Not Member	All	۲	۲	۲	۲	۲	•	0	0	' ③
Spanning Tree Loopback Detection	(Maximum Entri	es :32)							Ba	ck Ap	ply
Ink Aggregation Ink Aggregation	VID	VLA	N Name		Untagged VLAN	Ports	Tag	ged VLAN Ports	VLAN	I Rename Dele	ete VID
E QoS	1			eth1,e	th2,eth3,eth4, eth5	eth6,eth7,eth8			Re	ename De	elete
E Security E South Monitoring E Sreen											
図 16-12 IEEE 802.1Q VLA	N画面										

3. VLAN20 も同様に作成し、ポート 7、8 に Tagged でアサインします。

L2 Features > Link Aggregation をクリックし、ポート 7、8 でスタティックリンクアグリゲーションを設定します。
 「Link Aggregation」を有効にし「Apply」をクリック、「ID」「対象ポート」を下図のように設定し、再度「Apply」をクリックします。

💾 Save 🗸 🌠 Tools 🗸	🗿 Help 🚽					🌔 Lo	gged in as: admin - 11	0.90.90.100 💋 Logout
DGS-1100-08PV2	Link Aggregation							
System Management L2 Features FDB FD VLAN	Link Aggregation Global Set	ings	led O Disabled					3 Apply
Spanning Tree Loopback Detection Link Aggregation Link Control	Channel Group Information	4						6 Apply
E QoS	Port eth1	eth2	eth3	eth4	eth5	eth6	eth7	eth8
Becomy Composition Compositio	Note: Maximum number of	ports in a Link Aggregation	proup is 4				3	
		Dorte						Delete
	01	Polts	_	_		_	_	Delete
	02							Delete

図 16-13 Link Aggregation 画面

7. Save > Save Configuration で設定を保存します。「Apply」をクリックします。

Save • 1 X Tools • 1	
Save Configuration	
Save Configuration Please press the "Apply" button to save system settings to flash.	2 Apply

図 16-14 Save Configuration