



ファームウェアバージョン:	R1.03JPB01
ハードウェアバージョン:	A1
発行日:	2016/5/23

本リリースノートには、D-Link 製アクセスポイントのファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しいアクセスポイントにインストールを行う際には、デバイス上のハードウェアバージョンの表示を確認し、ご使用のアクセスポイントがファームウェアのシステム要件を満たしていることを確認してください。ファームウェアとハードウェアの互換性についての詳細情報は、“変更履歴とシステム要件”の項を参照してください。

アクセスポイント本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次：

変更履歴とシステム要件：	2
アップグレード手順：	2
Web GUI を使用したアップグレード	2
追加機能：	4
修正した問題点：	4
既知の問題：	4

変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	リリース日付	モデル	ハードウェアバージョン
R1.03JPB01	2016/5/23	DAP-1665	A1

アップグレード手順：


ファームウェアのアップグレードは、Web GUI から行うことができます。
アップグレード方法は次の「[WEB GUI を使用したアップグレード](#)」の手順に従い進めてください。

Web GUI を使用したアップグレード

1. 本製品と設定用の PC を接続後、WEB ブラウザを立ち上げ、アドレスバーに WEB GUI の管理画面を表示します。
※工場出荷時状態の IP アドレスは http://192.168.0.50 です。
2. WEB GUI のログイン画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力し、ログインしてください。
※工場出荷時状態のユーザ名は「admin」、パスワードを「空白」です。
3. ログイン後、上部のメニューから「メンテナンス」->「ファームウェア」の順でクリックします。



4. 「ファームウェアアップグレード」画面が表示されたら、「アップロード」の「参照」ボタンをクリックし、ローカルのハードディスクに保存した本ファームウェアを選択します。
※ファームウェアアップ前に必ず設定のバックアップを行ってください。



5. ファームウェアを選択した後、「アップロード」ボタンをクリックして、ファームウェアをアップデートします。

注意：ファームウェアのアップデート中に、電源を切らないでください。アップデート中に電源を切ると、起動に失敗し、正常に起動できなくなることがあります。故障の原因となりますので、ご注意ください。

6. ファームウェアのアップデートを開始すると、下記の画面が表示されます。



7. ファームウェア終了後、再度ログインし、設定が引き継がれていることをご確認ください。

追加機能：

ファームウェアバージョン	追加機能
R1.03JPB01	特になし。

修正した問題点：

ファームウェアバージョン	修正した問題点
R1.03JPB01	1. DHCP サーバ機能において、10 個アドレスをリースすると DHCP テーブルがリセットされる問題を修正致しました。

既知の問題：

ファームウェアバージョン	既知の問題
R1.03JPB01	特になし

Copyright 2006-2016 D-Link Japan K.K.